Xtreamer Aiki Uživatelský manuál CZ



OBSAH

Obsah	.2
Popis zařízení a První zapnutí	. 3
Tlačítka a porty	. 3
Vložení SIM karet	. 3
Vložení akumulátoru	. 4
Vložení MicroSD karty	. 4
Nabíjení	. 4
Bezpečnostní instrukce	. 4
OS android na xtreamer aiki	. 5
Změna pozadí	. 5
Úvodní obrazovka	. 5
Odemčení úvodní obrazovky	. 5
Uzamčení úvodní obrazovky	. 5
Na úvodní obrazovce naleznete	. 5
Více ploch	. 6
Notifikační lišta	. 6
Nabídka aplikací	. 6
Přesouvání ikon	. 6
Instalace aplikací	.7
Instalace	.7
Odinstalace	.7
Volání	.7
Psaní SMS zpráv	. 8
Použití fotoaparátu	. 8
Nastavení přístroje	. 8
Nastavení jazyka	. 8
Datum a čas	. 8
Nastaveni WI-FI	. 8
Nastaveni uzamknuti obrazovky	.9
SD karta a interni paméť	.9
Technicka podpora1	10

POPIS ZAŘÍZENÍ A PRVNÍ ZAPNUTÍ

Tlačítka a porty



Vložení SIM karet

Sejměte zadní kryt za zadní levý spodní roh.

Vpravo je zdířka pro **SIM1** (s podporou datových sítí) a vlevo můžete umístit druhou **SIM2**, která může sloužit k telefonování.

Vložení akumulátoru

Pokud akumulátor není vložený, tak aby – a + bylo vlevo nahoře.

Akumulátor vyjměte ze spodní části, kde je menší prohlubeň pro lepší uchycení.

Vložení MicroSD karty

MicroSD kartu vložíte do zdířky vlevo nahoře. Nejdříve je třeba odjistit kovovou ochranu a po vložení karty jí zase zaklapnout.

Nabíjení

Přístroj můžete nabíjet buď přes dodávaný USB kabel z počítače, nebo pomocí taktéž dodávaného síťového adaptéru. Do něj je třeba připojit výše uvedený USB kabel.

Bezpečnostní instrukce

Před tím, než začněte zařízení používat, si prosím přečtěte následující instrukce:

- 1. Udržujte zařízení v suchu.
- 2. Chraňte napájecí adaptér před přepětím v síti.
- 3. Nevystavujte zařízení příliš vysokým nebo naopak nízkým teplotám, mohl by se nenávratně

poškodit akumulátor.

- 4. Chraňte zařízení před pádem.
- 5. Nikdy zařízení nerozmontovávejte.
- 6. Nikdy nepoužívejte zařízení při řízení automobilu.

7. V nemocnicích, letadlech a dalších podobných místech dodržujte zákaz používání elektronických zařízení.

8. Nezasahujte do hardwaru zařízení ani žádného příslušenství, to přísluší pouze servisu ConQuest entertainment a.s / UMAX.

9. Držte zařízení dál od magnetu, mohlo by dojít k jeho poškození.

10. Nepoužívejte zařízení v blízkosti čerpacích stanic, trafostanic, letištích a dalších místech, kde

je používání elektronických zařízení zakázáno.

- 11. Napájecí adaptér používejte mimo dosah dětí.
- 12. Nikdy nepoužívejte zařízení v koupelně.

OS ANDROID NA XTREAMER AIKI

Na přístroji Xtreamer AiKi je přeinstalován mobilní operační systém Android verze 4.0.3. Níže naleznete základní postupy pro ovládání a nastavení telefonu.

Změna pozadí

Kliknete na prázdné místo na pozadí úvodní obrazovky a držte několik sekund.

- 2. Objeví se nabídka, ve které kliknete na možnost Tapety.
- 3. Nyní už jen stačí vybrat pozadí dle vlastní volby a opět kliknout na tlačítko Nastavit tapetu.

Úvodní obrazovka

Odemčení úvodní obrazovky

Odemčení obrazovky

Uzamčenou obrazovku odemknete následovně:

- 1) Stiskněte tlačítko **Power**.
- 2) Následně kliknete rukou na ikonku zámečku.
- 3) Objeví se malá ikonka odemčeného zámku.
- 4) Držte proto prst na kruhu, který se objeví, a přesuňte jej na ikonku odemčeného

zámečku po pravé straně, poté pusťte.

Uzamčení úvodní obrazovky

Obrazovka je automaticky uzamknutá při nečinnosti (viz nastavení dále).

Okamžitě ji lze uzamknout stiskem tlačítka Power.

Co naleznete na úvodní obrazovce

Na úvodní obrazovce naleznete

Více ploch

Na operačním systému Android máte k dispozici více ploch. Přecházíte mezi nimi tak,

že táhnete prstem po obrazovce daným směrem.

Notifikační lišta

Slouží k rychlému ovládání, zapínání a vypínání vybraných funkcí. Rozvinete jí na celou obrazovku tažení za lištu směrem dolů.

Můžete jediným kliknutím vypnout/zapnout a nastavit:

- Brightness
- Timeout
- Auto rotation
- Wi-Fi
- Bluetooth
- GPS
- Data conn.
- Airplane mode
- General zapnutí zvuku
- Silent vypnutí zvuku
- Meeting
- Outdoor

Nabídka aplikací

Do nabídky aplikací se dostanete kliknutím na ikonku dole uprostřed úvodní obrazovky nebo na **centrální tlačítko**.

V horní části pak můžete přepínat mezi aplikacemi APLIKACE, STAŽENÍ A WIDGETY.

Přesouvání ikon

Operační systém Android 2.3 a vyšší podporuje vytváření složek přímo na ploše a umísťování ikon do nich. Android 4, který je nainstalován na tabletech NextBook práci se složkami ještě zjednodušuje:

1. Kliknete na ikonu v Nabídce aplikací.

Uživatelský manuál CZ

- 2. Pohybem prstu s ikonkou táhnete.
- 3. Na vybraném místě jí pusťte.

Aplikace můžete spouštět také z ploch nebo úvodní obrazovky, kam je lze tažením z Nabídky aplikací přesunout.

Instalace aplikací

Instalace

Upozorňujeme, že výrobce ani distributor neručí za fungování softwaru 3. stran a případně způsobené závady nebo ztrátu, či jakékoliv poškození dat.

Instalaci můžete provádět dvěma způsoby:

- Přes aplikaci Google Play.
- Manuálním spuštěním instalačního souboru pres prohlížeč souboru.

Postup pro manuální instalaci:

- 1. Jdete do **Správce souboru** a najdete instalační soubor APK s aplikací, kterou chcete nainstalovat.
- 2. Kliknete a držte prst na instalačním souboru.
- 3. V okně kliknete na možnost Instalovat APK.
- 4. Po instalaci můžete aplikaci používat, naleznete jí nejčastěji v nabídce aplikací.

Odinstalace

Stejně jako u instalace je i pro odinstalace nejjednodušší využít aplikaci Google Play.

Volání

K funkci volání se dostanete buď přes podsvícené tlačítko Telefonu, nebo ikonku na Úvodní

obrazovce (dole vlevo) 🌭. Hovor ukončíte stisknutím 🕻

Na první kartě **Dealer** naleznete klávesnici pro psaní telefonního čísla.

Na druhé kartě **Recents** naleznete nedávno použité kontakty a to všechny, příchozí, odchozí a zmeškané.

Na kartě Contacts naleznete všechny uložené kontakty.

Psaní SMS zpráv

Zprávy můžete psát po kliknutí na ikonku **Zprávy** na Hlavní obrazovce. K napsání nové zprávy klikněte na ikonku vpravo nahoře. Nejdříve pod To: vyberte příjemce a níže pak napište text zprávy.

Použití fotoaparátu

K funkci fotoaparátu se dostanete přes aplikaci **Fotoaparát** v Nabídce aplikací nebo přímo při odemčení obrazovky – v takovém případě nenajedete na zámek, ale ikonku fotoaparátu.

Nastavení přístroje

Nastavení jazyka

V Nastavení jdete na Jazyk a vstup.

Vpravo kliknete na jazyk a vyberte jej z otevřeného seznamu jazykových lokací jedním kliknutím.

Datum a čas

Manuální nastavení data, času a časového pásma:

- 1. V Nastavení jdete do Systém a dále kliknete na Datum a čas.
- 2. Kliknete na Volba časového pásma, kde následně vyberte jednu z možností, v případě České republiky můžete použít Středoevropský standardní čas.
- 3. Nyní můžete zaškrtnout možnost **Automatické datum a čas**, kdy se vám datum a čas automaticky nastavuje po připojení k síti.
- 4. Pokud však nechcete nechávat nastavení na automatice, můžete si jej nastavit sami Odškrtnete proto kliknutím Automatické datum a čas a kliknete na Nastavení data a následně Nastavení času. V obou případech se objeví okno, kde pouze klikáním a tahem nastavíte požadované hodnoty.
- 5. Oboje nastavení potvrdíte tlačítkem Nastavit.
- Nastavit si můžete také, zda chcete používat anglický 12 hodinový formát nebo náš 24hodinový. K tomu stačí kliknout na Použít 24hodinový formát.
- Poslední možností v nastavení Data a času je Formát data. Opět na něj stačí kliknout a vybrat si z možností, které se objeví v okně.
- 8. Následně už jen potvrdíte tlačítkem Nastavit.

Nastavení Wi-Fi

- 1. Jdete do Nastavení.
- 2. Úplně nahoře kliknete na Wi-Fi.

Uživatelský manuál CZ

3. Následně kliknete na **Zapnuto**. Naopak pokud kliknete na Vypnuto – Wi-Fi tím vypnete, což se doporučuje ve chvíli, kdy chcete zvýšit výdrž na akumulátor a nepotřebujete být připojeni k internetu.

4. Po pravé straně se zobrazí automaticky nalezená Wi-Fi spojení ve vašem okolí

5. Vyberte Wi-Fi, ke které se chcete připojit a kliknete na ní. Následně v otevřené nabídce, kliknete na **Připojit.** Pokud je daná Wi-Fi sít zabezpečená, budete vyzváni k vložení hesla, což provedete pres softwarovou klávesnici.

Nastavení uzamknutí obrazovky

Standardní Odemčení obrazovky již bylo vysvětleno výše, nicméně v jeho rámci je možno použít kombinaci tahu pro odemčení, které slouží v podstatě jako heslo.

Upozornění: Po uzamknutí obrazovky nebo po vypnutí budete muset danou kombinaci vždy zadat.

Zapomenutí zvolené kombinace ze strany a nutný servisní zásah není poskytován v rámci záruky!

Postup změnu nastavení uzamknutí obrazovky:

- 1. Na úvodní obrazovce kliknutím spusťte Nastavení.
- 2. Kliknete po levé straně na Zabezpečení (musíte popojet níže).
- 3. Vyberte hned první možnost a to Zámek obrazovky.

Nyní máte hned několik možností:

- Žádný úvodní obrazovku, respektive spuštěnou aplikaci odemknete pouze tlačítkem Power.
- Tažením tato možnost je nastavená jako výchozí.
- Odemknutí obličejem Zařízení se odemkne na základě detekce obličeje nedoporučujeme.
- Gesto v nastavení vyberete kombinaci tahu na základě devíti bodu poskládaných do mřížky o rozměru 3x3 (viz obrázek 4-1).
- **PIN** odemčení pomocí zadaného 4místného PINu.
- Heslo odemčení pomocí zadaného hesla.

SD karta a interní paměť

Zobrazení místa na interní paměti a SD kartě:

- 1. Jdete do Nastavení.
- 2. Vlevo kliknete na Úložiště.

 Nyní se vám přehledně po pravé straně zobrazí stav jednotlivých pamětí – tedy volné a zabrané místo na interní paměti a SD kartě – pokud jí máte do zařízení vloženou.

Bezpečné odebrání SD karty:

Preventivní bezpečené vyjmutí SD karty, které předchází jejímu poškození a ztrátě dat.

- 1. V Nastavení vlevo jdete na Úložiště.
- 2. Kliknete na Odebrat SD kartu.
- 3. Nyní můžete vyjmout SD kartu.

TECHNICKÁ PODPORA

Infolinka

800 118 629

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko

ConQuest entertainment a. s

Hloubětínská 11 198 00 Praha 9 +420 284 000 111

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00