MeLE M8 Quad Core Android TV Box



Uživatelská příručka

POPIS ZAŘÍZENÍ

Tlačítko zapnutí/ vypnutí:

- krátké stlačení = režim spánku/ probuzení
- dlouhé stlačení = vypnutí



Zadní strana:

- optický výstup
- USB 2.0 host port
- LAN 10/100
- HDMI výstup
- audio výstup
- vstup napájení

Boční strana:

- SD slot
- USB 2.0 host port
- micro USB port
- tlačítko pro upgrade firmwaru



Interface on the back

DÁLKOVÝ OVLADAČ



- Tlačítko zapnutí/ vypnutí
- Rezervní tlačítko
- Tlačítko menu
- Tlačítko Home
- Směrová tlačítka
- Tlačítko Return
- Tlačítko OK (potvrzení)
- Tlačítko přepínaní do módu myši
- Tlačítka pro ovládání hlasitosti
- Rezervní tlačítka

Mód myši: Při přepnutí do módu myši lze pohybovat kurzorem na obrazovce směrovými šipkami. Po opětovném stlačení tlačítka myši na dálkovém ovládání přejdete do standardního módu ovladače.

PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ

K TV lze přístroj připojit přes HDMI kabel nebo AV výstup. Nezapomeňte přepnout vstup na TV do správného režimu. Velikost obrazu na TV lze částečně měnit v menu nastavení / Display

| Network | Display | Sound | Others |
|------------|----------------------------------|-------|--------|
| Display A | Mode 😐 Custom | | |
| Screen Ada | Dier 💿 Default © Custom Modif | Y | |
| | | | |
| | | | |

Nastavení zvukového výstupu provedete v menu nastavení / Sound: Lze zvolit HDMI, AV nebo optický výstup

| Network | Display | Sound | Others |
|-----------------|------------------------|----------|--------|
| | | | |
| | -0 | <u> </u> | |
| | io output mode is: HDM | | |
| HDMI output: 🥥 | | | |
| CODEC output: 💿 | | | |
| SPDIF output: ● | | | |

Zapnutí přístroje:

Připojte napájecí adaptér (součástí dodávky) do přístroje na zadní straně. Přístroj zapněte tlačítkem na dálkovém ovladači nebo na přístroji na horní straně.

Připojení k internetu:

V nastavení / Network zvolte typ připojení k síti. WiFi nebo Ethernet (kabel). V případě WiFi připojení vyberte váš router , zadejte heslo (doporučujeme šifrování WPA/WPA2-PSK) a stiskněte připojit. Pozn: Při připojení přes kabel použije přístroj automaticky Ethernet připojení k síti.

Uživatelský manuál CZ

| Ownfi Ethernet Wireless network list Wireless network connected TP-LINK_3F7886 affle NETGEAR affle Amele2013 affle Wireless: 5ff6 affle MELE-2F affle | Network | | | Sound | Others | |
|---|-------------|---------|--------|---------------------------------------|---------------------|--|
| Wireless network list Wireless network connected TP-LINK_BF78B6 attl + SSID Name: linksys IP Address NETGEAR attl + Amele2013 attl + Wireless 515 Mill + GateWay: 192.168.40.250 Mask Address: 255.256.255.0 Wireless 516 Mill + Mack Address: 00.73.05.02:60:F6 Signal attriction | ⊖ w fi | • E1 | | | | |
| TP-LINK_BF7886 | Wireless r | network | list | Wireless network | connected | |
| NETGEAR | TP-LINK_BF | | aill 🛎 | | | |
| Amele2013 (11) Mask Address: 255.255.0250 (255.00) Mireless-5ff5 (11) Mask Address: 00.73.05.02:60 F6 (11) MAC Address: 00.73.05.02:60 F6 | NETGEAR | | all 🖬 | IP Address: 192.16 CoteMay: 192.16 | 8 40 32 3 40 250 | |
| Wireless-5ff6 at I a MAC Address: 00:73:05:02:6D:F6 MELE-2F at Signal a | Amele2013 | | all 🖌 | Mask Address: 255.2 | 56.255.0 | |
| MELE-2F III Signal 🚽 | Wireless-51 | | ها ان | MAC Address: 00:73 | 05:02:6D:F6 | |
| | MELE+2F | | all | Signali 🗃 | | |

Stahování aplikací:



Přesun aplikací na SD kartu:



Obnovení paměti:

Jděte na by pro ukončení spuštěných aplikací / vyčištění paměti

Update firmwaru:

Na hlavní obrazovce klikněte na wyberte, zda chcete použít online upgrade nebo upgrade z lokálního úložiště (je třeba mít stažený originální soubor update.zip)

Pozn: Při updatu firmwaru nikdy nevypínejte přístroj



Přepínání launcheru: Jděte na nastavení/others/ default launcher a zvolte Mele nebo Android rozhraní.



TECHNICKÁ PODPORA

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s Hloubětínská 11 198 00 Praha 9 +420 284 000 111

Technická podpora:

+420 284 000 164 support@umax.cz