

Instalační příručka

pro NAS servery řady AS31XXT

Obsah

Obsah balení	3
Instalace hardwaru	4
Instalace pevných disků	5
Napájení, připojení a první zapnutí	7
Instalace softwaru	8
CD Instalace	9
Windows uživatelé	9
Mac uživatelé	9
Webová instalace	0
Instalace použitím mobilního zařízení1	0
Příloha1	1
LED Indikátory1	1
Lokální technická podpora1	2

Obsah balení

Model	AS3102T	AS3104T
Kabel k adaptéru	x1	x1
Adaptér	x1	x1
RJ45 Network kabel	x1	x1
šroubky pro 3.5" HDD	x8	x16
asser O – Instalační CD	x1	x1

Instalace hardwaru

Všechna data uložená na discích budou smazána a nelze je obnovit. Před inicializací systému proto doporučujeme důležitá data nejprve zálohovat.

Instalace pevných disků

Budete potřebovat minimálně 1 pevný disk 3,5" nebo 2,5". Kompatibilita disků zde: <u>http://www.asustor.com/service/hd?id=hd</u>)

1. Vyšroubujte šroubky na zadní straně serveru viz. obrázky





AS3104T



2. Položte zařízení vhodnou stranou na rovný povrch. Sejměte kryt posunutím ve směru naznačeném na obrázku níže.

AS3102T



AS3104T



3. Vložení 3,5" pevných disků: Zasuňte pevné disky do příslušných pozic, aby konektory zapadly do SATA konektorů v serveru.

AS3102T



AS3104T



4. Připevněte disky příslušnými šroubky dle obrázků níže.

AS3102T



AS3104T



Pozn: Pokud budete využívat RAID pole, doporučujeme použít stejnou kapacitu disků pro maximální využití jejich kapacity.

Zasuňte zpět kryt serveru a zajistěte šroubky, které jste dříve vyjmuli.
 AS3102T



Napájení, připojení a první zapnutí

- 1. Připojte NAS k napájecímu adaptéru.
- 2. Pomocí Ethernet kabelu připojte NAS k routeru nebo hubu.
- 3. Stiskněte napájecí tlačítko na zadní straně a podržte jej 1-2 sekundy dokud se nerozsvítí LED kontrolky. LED kontrolky ukazují zapnutí serveru. Při zapnutí serveru bude blikat žlutá kontrolka stavu systému a stejně tak se rozsvítí žlutá kontrolka stavu sítě.
- 4. Jakmile žlutá kontrolka stavu systému přestane blikat a trvale svítí, NAS je připraven pro použití. Ve stejném okamžiku uslyšíte pípnutí systému. Instalace hardwaru je dokončena a můžete přejít na softwarovou instalaci (viz kapitola níže).

AS3102T







Instalace softwaru

Pozn: Před instalací se ujistěte, že mate poslední verzi firmware ADM. Firmware je na CD nebo na <u>www.asustor.cz</u>

CD Instalace

Windows uživatelé

• Vložte do mechaniky instalační CD. Průvodce by se měl automaticky spustit .



- Na Váš počítač bude instalován program ASUSTOR Control Center. Instalace proběhne automaticky. Po jejím dokončení začne utilita skenovat místní síť k nalezení NAS serveru. Ten proto musí být připojen do místní počítačové sítě.
- Vyberte ze seznamu nalezený NAS server, který chcete konfigurovat. Poté začne inicializace serveru. Postupujte dle pokynů.

Control Center							
asust	or						English 🗸
) Scan	A 0pen	€< Com	ect ADM Update	CD service	(U) Action		
Name	I IP I	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	I WOL I
							Enable
ΑΛΑΛΑΑ	172.16.2.157	AS7004T	AS14107004TM0431	10:bf:48:8a:89:f8	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-mktdemo	172.16.2.120	AS7004T		20:14:09:12:00:03	2.4.0.BHQ1 🕥	Ready	Enable
AS7004T-K	172.16.2.240	AS7004T		20:14:09:11:00:03	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0001	172.16.2.79	AS7008T		20:14:07:04:00:01	2.5.0.A5T1	Ready	Enable
AS7004T-0009	172.16.12.0	AS7004T		20:14:09:12:00:09	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0009	172.16.1.88	AS7008T	AS15047009TM0000	20:14:07:01:00:09	2.4.1.BI91	Ready	Enable
AS7010T-000D	172.16.1.172	AS7010T	AA14087008ZZ8888	20:14:07:02:00:0d	2.5.0.A681	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.47	AS7004T	ES0000000000009	20:14:09:12:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.30	AS7004T	AS1234567TM1000	20:14:09:11:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7010T-NVR	172.16.12.144	AS7010T	AS14087010TM0221	10:bf:48:8a:6f:70	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
briAS7012R-7608	172.16.2.5	AS7012R	AS14097012RM0053	10:bf:48:8a:76:08	2.4.1.BIA1	Ready	Enable
7008-TV	172.16.2.142	AS7008T	AS14087010TM0044	10:bf:48:8a:6e:e5	2.4.1.BI81	Ready	Enable

	Welcome This setup wizard will guide you through the initialization process. For most users, the default options are recommended.
Uses optimized settings in accordance with your compu- installed hard drives. (Recommended)	uter settings and the 1-Click Setup
Manually configure the settings step by step.	Custom Setup

Mac uživatelé

• Vložte do mechaniky instalační CD a klikněte na Quick Install / Rychlá instalace.



 Instalace proběhne automaticky. Po jejím dokončení začne utilita skenovat místní síť k nalezení NAS serveru. Ten proto musí být připojen do místní počítačové sítě.

		Control Center	
IDQE	System	Namo	7004
A5 1ss606-2	-,	Status:	Ready
_		Model:	AS7004T
AS 55555PM		Processor:	Intel(R) Core(TM) i3-4330 CPU @ 3.50GF
604T	i inn	Memory: Serial Number:	2048MB
7004	-	Hotime:	1. day - 3:00
AS-202TE-2468			Cancel
AS-202TE-2468	Name	Status	MAC address
AS-202TE-2468	Name LAN 1	Status Ready	MAC address IPv4 address 20:14:09:12:00:07 172.16.3.62
AS-202TE-2468 AS-202TE-2970 AS-202TE-2976	Name LAN 1 LAN 2	Status Ready Not Ready	MAC address IPv4 address 20:14:09:12:00:07 172.16.3.62 20:14:09:12:00:08 192.168.0.120
AS-202TE-2468 AS-202TE-2970 AS-202TE-2976 AS-202TE-2976 AS-202TE-KK	Name LAN 1 LAN 2	Status Ready Not Ready	MAC address IPv4 address 20:14:09:12:00:07 172.16.3.62 20:14:09:12:00:08 192.168.0.120
AS-202TE-2468 AS-202TE-2970 AS-202TE-2976 AS-202TE-2976 AS-202TE-KK AS-202TE-KK AS-202TE-KK	Name LAN 1 LAN 2	Status Ready Not Ready	MAC address IPv4 address 20:14:09:12:00:07 172.16.3.62 20:14:09:12:00:08 192.168.0.120

 Vyberte ze seznamu nalezený NAS server, který chcete konfigurovat. Poté začne inicializace serveru. Postupujte dle pokynů.

Webová instalace

- Pokud znáte IP adresu serveru, zadejte tuto IP adresu serveru do adresní řádky webového prohlížeče (např.: http://192.168.1.168:8000).
- Postupujte průvodcem podle instrukcí.

← → C 192168.1168.000			~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a	sustor	9 ± 8 (
	We come the set of the	e ROODO ROXA ROBAT ad will guide you through the initialization process. For default options are recommended. ter 1-click Setup Custom Setup	

Instalace použitím mobilního zařízení

1. Vyhledejte aplikaci "**AiMaster**" na Google Play nebo v Apple App Store. Můžete také využít čárového kódu níže. Stáhněte a instalujte mobilní aplikaci AiMaster na vaše mobilní zařízení.

AiMaster pro Android



AiMaster pro iOS



- 2. Ujistěte se, že mobilní zařízení je připojeno ke stejné lokální sítí jako NAS
- 3. Otevřete AiMaster a vyberte ikonu [+] na horní liště.
- 4. Vyberte [Auto Discovery]. AiMaster nyní prohledá lokální síť a nalezne NAS server.
- 5. Vyberte příslušný NAS ze seznamu.
- 6. Vyberte **[Start Initialization]** pro zahájení inicializace. Následujte instrukce pro dokončení konfiguračního procesu.





🗷 🚱 🕕 🖸 🏹 📶 65% 📼 5:14 թм

(+) 🗹

3

AiMaster



@ (t)	÷Qʻ	🛜 .nl 65% 💷 🗄	5:12 рм
< 🐢	AiMaster		C
Server	list(not initialized)		
3	AS-204TE-E943	\supset	- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			_

<u>Příloha</u>

LED Indikátory



AS1002T/AS1004T

- 1. Indikátor napájení
- 2. Indikátor stavu systému
- 3. Indikátor sítě
- 4. Indikátor disků

LED Indikátor	Barva	Popis	Stav
Power	Žlutá	Svítí	Zapnuto
Ü	Oranžová	Blikne každých 10 sekund LED noční mód	
	Bliká		Zapínání
System Status	Ziuta	Svítí	Systém je připraven
	Červená	Svítí	 Problém systému nebo disku Problém s teplotou systému
Network	Žlutá	Svítí	Síťový port připojen
Hard Disk	Žlutá	Svítí	Pevný disk připraven
		Bliká	Probíhá přístup k datům



Pohled zezadu

- 1. Tlačítko napájení
- 2. Resetovací tlačítko
- 3. USB 3.0 Port
- 4. HDMI výstup
- 5. Network Port
- 6. DC vstup napájení
- 7. K-Lock
- 8. Ventilátor

Lokální technická podpora

Infolinka: 800 118 629, Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko

ConQuest entertainment a. s , Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9

+420 284 000 111, Provozní doba po-pá 9:00 - 17:00