

Rikomagic R1



Instalační příručka CZ

Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic R1

Rikomagic R1 je přenosný projektor s operačním systémem Android, který je vybaven čtyřjádrovým procesorem RK3128. Mezi hlavní přednosti patří zabudovaný touchpad, baterie 5000mAh, 1 GB RAM, 32 GB flash paměť a Dual Band Wi-Fi. Projektor má kapesní rozměry (137 x 82 x 24mm) a vlastní baterii, takže ho můžete vzít s sebou do školy, na výlet nebo do kanceláře. Projekční plocha je od 0,75m do 3m. Rozlišení WVGA 854 * 480.

Tato příručka Vás seznámí se základními vlastnostmi zařízení, jeho připojení a základním nastavením.

Obsah balení

- Projektor Rikomagic R1
- Napájecí adaptér
- HDMI kabel
- Infra ovladač
- Stativ



Popis zařízení



Touchpad: Umožňuje pohybovat kurzorem po obrazovce podle pohybů uživatelova prstu.

Focus: Kolečko pro ruční ostření obrazu

Reset: Resetování zařízení

Power button: Tlačítko na zapnutí/vypnutí zařízení

DC IN: Slouží k napájení přístroje dodaným adaptérem. Nabíjecí adaptér 5V 2.5A

USB 2.0 OTG port: Slouží k propojení s PC v případě ručního updatu firmwaru. Lze jej využít jako další USB port při připojení externích zařízení.

USB 2.0 host: Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash disk.

HDMI port: Slouží k připojení HD TV nebo počítačového monitoru s HDMI vstupem.

Earphone Jack: Audio výstup, 3.5mm jack, připojení pro sluchátka nebo reproduktor

IR: Slouží k připojení externího infra čidla

TF Slot: Pro zvýšení úložného prostoru můžete použít SD kartu s kapacitou až 32GB

Různé metody ovládání - Můžete ovládat R1 s následujícími vstupními zařízeními:

- 1. Drátová myš
- 2. 2.4Ghz USB bezdrátová/air myš a klávesnice set
- 3. RKM IR dálkové ovládání
- 4. Touchpad

Používání RKM IR dálkového ovladače k ovládání R1 zařízení. Ujistěte se, že nejsou žádné překážky mezi R1 a dálkovým ovladačem.

Ovládání	Touchp	adu

	Kliknout = Funkce potvrzení			
Kliknutí jedním prstem	Pohyb kurzoru myši do stran			
	Kliknout k návratu na předcházející obrazovku/return	$\bigcirc \bigcirc$		
Kliknutí dvěma prsty	Rolování nahoru a dolů			
Kliknutí třemi prsty	Kliknutí M tlačítko	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$		

Funkce dálkového infra ovladače

Power: krátký stisk = uspání / probuzení. Dlouhý

stisk = vypnutí



Mute: Stiskem lze vypnout / zapnout zvuk.



Home: Návrat na hlavní obrazovku.

Menu: Po stisku se zobrazí menu v závislosti na

aplikaci.



Up/down/left/right: Směrová tlačítka pro pohyb na

obrazovce.



OK: Tlačítko pro potvrzení.

Return: Návrat na předchozí obrazovku nebo

ukončení aplikace.



Volume up/down: Zvýšení / snížení hlasitosti.

Základní nastavení

Při prvním zapnutí přístroje po zakoupení nebo po továrním obnovení Vás uvítá průvodce prvním nastavení zařízení. Zde si přizpůsobíte obrazovku a nastavíte Wifi nebo HDMI připojení.



Spodní řada je určená pro přidání zástupců nejoblíbenějších aplikací. Volbou ikony + se dostanete k jejich výběru. Vybrané jsou označeny zeleným symbolem. Pokud chcete aplikaci z úvodní obrazovky odebrat, klikněte na ni, zelený symbol zmizí a stiskem tlačítka Home se dostanete na hlavní obrazovku.



Po kliknutí na My Apps se zobrazí kompletní seznam nainstalovaných aplikací. Výběrem a potvrzením tuto aplikaci spustíte.



Připojení

1. Připojte napájení kabel do DC v zařízení R1, stiskněte tlačítko "Zapnout" na zařízení k zapnutí přístroje nebo stiskněte tlačítko "Power" na dálkovém ovládání pro zapnutí.

2. Vyhledejte Wi-Fi síť a zadejte heslo pro připojení k internetu.

Nastavení

Jazyk a vstupní nastavení

Výchozím jazykem je angličtina, můžete nastavit požadovaný jazyk systému.

Datum a nastavení času

Protože uvnitř zařízení není žádná baterie, datum a nastavení času manuálně nelze uložit. Doporučujeme synchronizovat čas podle síťového připojení, pokud je zařízení připojeno k síti, bude datum a čas synchronizováno ze sítě.

Wi-Fi nastavení

Jakmile zapnete Wi-Fi, R1 automaticky vyhledá dostupné bezdrátové připojení do 20 metrů, můžete si vybrat síť a zadat správné vstupní heslo pro připojené k síti.

•	—									0 % 3	103:3
Ø	Wi-Fi								69	+ 1	
	WIRELESS & NE 🗢 Wi-Fi	TWORKS	ON		Wi-Fi wifi is enabled	l, click to turn it	off				
	Bluetoot	h	ON		RKMcloud Connected					R	
	器 Ethernet	OFF			ChinaNet-s	3jW WPA/WPA2 (WF	PS available)			? }	
	More	ige			JCG-07A79	94				(î:	
	DEVICE				NETGEAR5 WPS available	57-5G				\$	
	Sound				TP-LINK_4	CE15E				ŧ	
	 Display DMUN 				7022 Secured with	WPA/WPA2				R	
	Storage				Bibicargo Secured with	WPA/WPA2 (WF	PS available)			-	
	Battery				NETGEAR-	5G				\$	
		\rightarrow	\Box	Ū	0	Ê) T	Ċ	$\rangle\rangle$		

Instalace a odinstalování aplikací



R1 podporuje mnoho běžně používaných aplikací třetích stran. Můžete volně nainstalovat nebo odinstalovat aplikace. K dispozici jsou dva způsoby instalace aplikace.

1. Online instalace

Prosím, přihlaste se v Google Play nebo v jiných Android marketingových obchodech pro stažení aplikací (Uživatel by měl mít Gmail účet pro stahování z Google Play Store). Po stažení vám systém připomene nainstalovat aplikaci stačí kliknout na nainstalovat v závislosti na výzvě systému.

2. Místní instalace

Uživatel může kopírovat aplikace z počítače na USB flash disk nebo TF card. Vložte USB flash disk nebo TF kartu do zařízení, stačí kliknout na ikonku APK a začne instalace v závislosti na výzvě systému.

3.Odinstalování aplikací

Klikněte na tlačítko nastavení - aplikace, klikněte na aplikace, které chcete odinstalovat. Vyskočí okno, kde vyberete odinstalovat aplikace. Pokud nechcete odinstalovat klikněte na exit.

KODI / XBMC

KODI/ XBMC je instalován na tomto zařízení jako multimediální centrum, které podporuje přehrávání většiny video a audio formátů. Může být použit pro přehrávání z lokální sítě, internetu i lokálních zdrojů (USB flash disk apod).



Jak přidat zdroje pro přehrávání souborů

Po spuštění XMBC si nejprve nastavte české prostředí. Jděte na System – Appearance – International – Language



Pozn: Důležitou funkcí XMBC je stahování titulků z internetu, musíte to ale nejprve povolit v doplňcích Systém – doplňky – získat doplňky – všechny doplňky – titulky – XBMC subtitles

U videa, hudby a případně obrázků je pak jen třeba přidat zdroj, tedy cestu k obsahu. Může jich být víc, mohou být na lokálních i síťových discích. Můžete povolit automatické prohledání obsahu a jeho zařazení do knihovny pro výběr podle obrázků. Není to ale nutné, soubory můžete přehrávat i přímo ze složek.

U videa, hudby a případně obrázků klikněte na *"přidat zdroj*". Objeví se formulář, kde je možné vybrat buď nějaký adresář na lokálním či síťovém disku, nebo zadat i URL adresu



Klikněte na soubory a potom na přidat zdroj videa

Přidat zdroj Video	×	
<Žádné>	Vyhledat	
OK Zrušit		

Pozn: Pokud přidáváte zdroj z USB disku, jděte do kořenového adresáře / mnt a vyberte Usbhost



Pozn: Pokud přidáváte zdroj z lokální sítě, zadejte síť windows (SMB)/ skupinu a zvolte sdílenou složku se soubory

đ	Videa - Soubory		× Vy	/hledat novou sdíle	enou složku		16:03
			DOMA				ок
		<Žádné>	WORKGROUP				Zrušit
0							
						smb://	(2) Položek - Strana (1/1)

Přehrávání filmů

Na hlavní stránce XBMC jděte na VIDEO a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte soubory, které mají být přehrávány. Stiskem tlačítka OK na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)



Přehrávání hudby

Na hlavní stránce XBMC jděte na MUSIC a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte zvukové soubory, které mají být přehrávány. Stiskem tlačítka OK na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)



Přehrávání fotek

Na hlavní stránce XBMC jděte na PHOTO a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte obrazové soubory, které mají být. Stiskem levého tlačítka na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)



TECHNICKÁ PODPORA

Infolinka : 800 118 629 Email: support@umax.cz

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s Hloubětínská 11 198 00 Praha 9 +420 284 000 111 Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00