DC172 4K Dokumentová kamera

Návod k použití - Česky



[Důležité]

Pro stažení aktuální verze průvodce rychlým startem, návodu k použití ve více jazycích, softwaru nebo ovladače navštivte stránky společnost Lumens

https://www.MyLumens.com/support



Obsah

Сор	yrigh	t Informace2
Кар	itola ⁻	1 Bezpečnostní pokyny2
Кар	itola 2	2 Obsah balení4
Кар	itola 3	3 Přehled5
	3.1	Relativní pozice uživatele a zařízení6
Кар	itola 4	4 Instalace a zapojení7
	4.1	Nákres systému7
	4.2	Instalace software k aplikaci8
Кар	itola (5 Začátek používání9
Кар	itola (6 Ovládací panel/Dálkové ovládání a menu Nastavení10
	6.1	Funkce ovládacího panelu a dálkového ovládání10
	6.2	Menu nastavení 12
Кар	itola 7	7 Popis hlavních funkcí17
	7.1	Chci automaticky nastavit obraz, abych dosáhl/a toho nejlepšího jasu a zaostření
	7.2	Chtěl/a bych přepnout zdroj snímku17
	7.3	Chci fotky zastavit17
	7.4	Chtěl/a bych snímek otočit17
	7.5	Chci zachycovat snímky18
	7.6	Chci zapnout režim masky18
	7.7	Chci porovnat snímky (porovnání živých snímků s uloženými snímky (PIP))
	7.8	Chtěl bych změnit obrazovku 19
Кар	itola 8	8 Připojení k mikroskopu20
Кар	itola 9	9 Nastavení spínače DIP21
Кар	itola 1	10 Řešení problémů22



Copyright Informace

Copyright © Lumens Digital Optics Inc. Všechna práva vyhrazena. Lumens je obchodní značka, která je zaregistrovaná společností Lumens Digital Optics Inc. Kopírování, reprodukce nebo přenost tohoto souboru není poveleno, není-li společností Lumens Digital Optics Inc. poskytnuta licence, a to i tehdy, je-li záloha pořízena pro účely zálohy. Za účelem zlepšování produktu si Lumens Digital Optics Inc. tímto vyhrazuje právo provádět změny popisu produktu bez předchozího oznámení. Informace v tomto souboru se mohou změnit bez předchozího oznámení. Informace v tomto souboru použití tohoto produktu lze odkázat i na názvy jiných produktů, aniž byste porušili zákon. Odmítnutí záruk: Lumens Digital Optics Inc. nezodpovídá za možné technologické, redakční chyby nebo vynechání, ani za náhodné nebo související poškození vyplývající z nedodržení tohoto souboru, špatného použití nebo obsluhy tohoto produktu.

Kapitola 1 Bezpečnostní pokyny

Při nastavení a během užívání záznamové kamery vždy dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

- 1. Záznamovou kameru neumisťujte do nakloněné pozice.
- 2. Záznamovou kameru neumisťujte na nestabilní vozík, podstavec nebo stůl.
- 3. Záznamovou kameru nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla.
- 4. Doplňky používejte pouze tak, jak je doporučeno.

5. Použijte typ zdroje napájení uvedeného na záznamové kameře. Pokud si nejste jisti typem napájení, obraťte se na dodavatele nebo místního dodavatele elektřiny.

6.Záznamovou kameru umístěte na místo, z kterého ji lze snadno odpojit.

7. Při manipulaci se zástrčkou vždy dodržte následující bezpečnostní opatření. Jejich nedodržení může vést

k vzniku jisker nebo požáru. v Předtím než ji zapojíte do zásuvky, zkontrolujte, zda je zástrčka bez prachu. v Zkontroluite, zda je zástrčka do zásuvky zastrčena bezpečně.

 Nepřetěžujte zásuvky, nepoužívejte prodlužovačky nebo zástrčky s více porty, neboť by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

9. Záznamovou kameru neumisťujte na místa, kde by bylo možné na kabel stoupnout, neboť může dojít ke zlomení nebo poškození kabelu.

10. Před čištěním odpojte záznamovou kameru z napájecí sítě. K čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čistící prostředky.

11. Neblokujte otvory a porty na krytu záznamové kamery. Zajišťují ventilaci a brání přehřátí záznamové kamery. Záznamovou kameru neumisťujte na phovku, koberec ani na jiný měkký povrch nebo do vestavěné instalace, není-li zajištěna správná ventilace.

12. Otvory v krytu nikdy neprotlačujte objekty žádného druhu. Nikdy nedovolte, aby se do záznamové kamery dostala kapalina jakéhokoliv druhu.

13. S výjimkou případů specificky uvedených v tomto návodu se nepokoušejte tento produkt obsluhovat sami. Otevření nebo sejmutí krytu vás může vystavit nebezpečnému napětí a jiným nebezpečím. Obratte se na zaměstnace servisní služby.

14. Během bouřek odpojte záznamovou kameru, stejně tak v případě, že nebude používána po delší dobu. Záznamovou kameru nebo dálkové o vládání nepokládejte na horní část zařízení generujících teplo, nebo na zahřáte předměty, např. auto, atd.

15. V případě, že dojde k některé z následujících situací, odpojte záznamovou kameru ze zásuvky a postupujte podle pokynů zaměstnanců servisu: v Je-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozená. v V případě, že je záznamová kamera vystavena dešti nebo přišla do kontaktu s vodou. Použití nesprávného typu baterie v dálkovém ovladači může mít za následek poruchu. Dodržte pokyny k likvidaci použitých baterií.



Precautions



Tento symbol označuje, že toto zařízení může obsahovat nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem..



Tento symbol označujte, že na tomto místě se v návodu nachází důležité pokyny k údržbě a provozu.

Varování FCC

Tato záznamová kamera byla testována a splňuje limity pro digitální zařízení třídy A, v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění ochrany před škodlivými interferencemi v obytných zařízeních.

Varování EN55022 (CE radiace)

Tento produkt je určen pro použití v komerčních, průmyslových nebo vzdělávacích zařízeních. Není určena pro použití v domácnostech. Toto je produkt třídy A. V obytném prostředí může způsobit rozhlasové interference, v

kterémžto případě musí uživatel přijmout adekvátní opatření. Typické použití je v konferenčních místnostech, jednacích místnostech nebo v posluchárnách.



Kapitola 2 Obsah balení

DC172	Průvodce rychlým startem	HDMI kabel
	(Pro stažení jiných jazykových verzí, navštivte prosím webové stránky Lumens)	
USB kabel	Napájecí kabel	Napájecí adaptér
	Appearance may vary depending on country/region	
Adaptér mikroskopu	Dálkové ovládání	



Kapitola 3 Přehled







3.1 Diagram relativní pozice uživatele a zařízení





Kapitola 4 Instalace a zapojení

4.1 Nákres systému







4.2 Instalace software k aplikci

Software aplikace nainstalovaný na Váš počítač Vám umožňuje:

- > Ovládat DC172.
- > Nahrávání fotografií
- > Označte fotku, zvýrazněte důležité detaily a uložte ji.
- Podpora funkce celé obrazovky

[Poznámka] Ohledně kroků instalacea provozu software postupujte podle , návodu k použití software Ladibug™ 4K



Kapitola 5 Začátek používání



- 1. Umístěte objekt, který má být zobrazen, pod kameru
- 2. Zapněte napájení
- 3. Spojku a objektiv nastavte do vhodné pozice.
- Stiskněte [AUTO TUNE] ^{AUTO} a optimalizujte obraz. Jste připraveni k učení/prezentaci.

[Poznámka] Při každém pohybu hlavy kamery ji vyhledejte a potom pro opětovné zaostření stiskněte [FOCUS].



Kapitola 6 Ovládací panel/Dálkové ovládání a menu Nastavení

6.1 Funkce ovládacího panelu a dálkového ovládání

Obr.	Jméno	Popis funkce	Provoz
	Power	Zapnutí a vypnutí kamery. * Zmáčkněte a držte tlačítko POWER 5 ~ 10 sekund pro vypnutí	Dálkového ovladače/ Ovládacím panelu
≺,≻ ∧,∨	Arrow Key	Pohyb nahoru, dolů, doleva nebo doprava pro výběr potřebné funkce.	Dálkového ovladače/ Ovládacím panelu
N	FOCUS	Tlačítko AF.	Obě strany objektivu
AUTO	AUTO TUNE	Automaticky nastaví obraz, aby měl nejvyšší jas a zaostření.	Dálkového ovladače/ Ovládacím panelu
	BRT+/-	Nastavení jasu.	Dálkového ovladače/ Ovládacím panelu
	CAPTURE	Zachycení snímku na USB disk nebo do interní paměti.	Ovládacím panelu
	CAPTURE /DEL	Během živého vysílání zachyťte a uložte snímky na USB disk (prioritní) nebo do interní paměti. Během načítání uložených souborů mažte soubory z USB disku (prioritní) nebo interní paměti (v režimu Přehrávání)	Dálkové ovládání
	ENTER	Spustit/aktivovat funkce.	Dálkové ovládání

Lumens





	FREEZE	Zmrazení aktuálního obrazu se dočasně zobrazí na obrazovce. Pro zrušení opětovně stiskněte.	Dálkové ovládání
	LAMP	Spínač režimu lampy.	Dálkového ovladače/ Ovládacím panelu
	MASK	Zadat režim maska/spotlight.	Dálkové ovládání
	MENU	Aktivovat menu nastavení/konec menu.	Dálkového ovladače/ Ovládacím panelu
	PAN	Zapnout/Vypnout režim částečného zvětšení.	Dálkové ovládání
	PIP	Porovnání obrazu (pro porovnání obrazu s uloženými soubory)	Dálkové ovládání
	PLAYBACK	Načtěte soubory uložené na SD kartě (prioritní) nebo v interní paměti.	Dálkového ovladače/ Ovládacím panelu
	RECORD	Nahrávání.	Dálkové ovládání
0	ROTATE	Otočení obrazovky 0° / 180° / Překlopit Vertikálně/Horizontálně / 90° / 270°.	Dálkové ovládání
	SOURCE	Přepnutí zdroje signálu mezi živým obrazem a HDMI	Dálkového ovladače/ Ovládacím panelu
P P	ZOOM +/-	Zvětšení nebo zmenšení velikosti obrazu.	Dálkového ovladače/ Ovládacím panelu



6.2 Menu nastavení

6.2.1 Hlavní menu

[Poznámka] Stiskněte [MENU] na dálkovém ovládání nebo ovládacím panelu a zobrazte menu nastavení



	Auto. ladění		Prezentace
	Automaticky nastaví obraz, aby	24	Zobrazit fotky nebo videa
E F	měl nejvyšší jas a zaostření.		uložená na SD kartě (prioritní)
			nebo v interní paměti v režimu
			prezentace
\square	PAN		Manuální ostření
* 🃫 >	Zapnout/Vypnout režim		Manuální ostření.
	částečného zvětšení.		
	LAMP		Otočit
	Spínač režimu lampy.	C.	Otočení obrazovky
Ŷ			
	PIP		Nastavení
BA	Porovnání obrazu (pro	-O-	Nastavení různých funkcí.
	porovnání obrazu s uloženými		
	soubory)		



	Jas Nastavení jasu.	Ŵ	Foto/Text Výběr režimu Foto/Text/Šedivý.
	Maska Aktivace režimu masky.		Anotace Popište nebo označte obrázek
(+)	Zoom Zvětšení nebo zmenšení velikosti obrazu.	A B	Mód Výběr režimu snímku.
	Spotlight Aktivujte režim spotlight.	Ē	Exit Ukončení menu nastavení

6.2.2 Menu nastavení

1.Úroveň Hlavní položky	2.Úroveň Menší položky	Popis funkce
	Mód zachycení (Capture Mode)	Pro výběr režimu snímání stiskněte levou a pravou šipku.
	Čas záznamu	Pro výběr času snímání použijte levé
	(Capture Time)	a pravé tlačítko.
Nastaveni snímání		<poznámmka> Bude aktivní pouze když je v</poznámmka>
	Zárnemevrý int	
(Capture)	Zaznamovy int.	Pro vyber intervalu snimani pouzijte leve a prave
	Capture Interval	
		<poznámmka> Bude aktívní pouze když je v</poznámmka>
		Casovaci nastaven rezim shimani
	Kvalita obrazu (Image Quality)	Pro výběr kvality obrazu snímaných snímků a nahraných videí použijte levé a pravé tlačítko
		Zobrazit fotky nebo videa uložená na USB DIsku
	Prezentace (Slide Show)	(prioritní) nebo v interní paměti <poznámka></poznámka>
Volné		Maximální velikost jedné fotky je 7 MB
místo	Zpoždění	Pro nastavení zpoždění použijte levou a pravou šipku.
(Storage)	(Delay)	Pro ruční zapnutí vyberte manuální režim.
	Kopírovat na USB Disk	Kopíruje soubory z interní paměti na disk USB.
Lume	ns	Česky- 14



1.Úroveň Hlavní položky	2. Úroveň Menší položky	Popis funkce
	Vymazat vše (Delete All)	Vymaže všechny fotky z USB disku (prioritní) nebo interní paměti.
	Formát (Format)	Formátuje USB disk (prioritní) nebo interní paměť.
	Auto expozice	Bez ohledu na venkovní prostředí zařízení nastaví jas na optimální výkon.
	(Auto Exposure)	
	Auto	
	vyvážení bílé	Bez ohledu na venkovní světlo nebo barvu, zařízení
Control	(Auto White	nastavi barvu na oplimalni vykon.
	Balance)	
	Hlasitost (Audio Out Volume)	Pro nastavení hlasitosti použijte levé a pravé tlačítko
	Hlasitost mikrofonu (Mic Levels)	Pro nastavení hlasitosti použijte levé a pravé tlačítko .
	Digitální zoom (Digital Zoom)	Pro zapnutí vypnutí digitálního zoomu použijte levé a pravé tlačítko.
	Jazyk (Language)	Pro výběr preferovaného jazyka použijte levé a pravé tlačítko v možnosti Jazyk.
	Uzamknuto (Lock Down)	Nastavte zámek po zapnutí.
	Vymazat auto. (Auto Erase)	Vymaže automaticky snímky při vypnutí zařízení
	Nahrát předvolbu (Preset Load)	Načtěte hodnotu aktuálního režimu snímku.
Advanced	Uložit předvolbu (Preset Save)	Uloží hodnotu aktuálního režimu snímku.



Nastavení obrazovky (Splash Screen Settings)	Otevře okno nastavení obrazovky
Obnovit tovární nastavení Factory Reset	Obnoví zařízení do výchozího stavu.
Verze firmware Firmware Version	Zobrazí aktuální verzi firmware



6.2.3 Menu nastavení režimu MASK

Function Items	Popis funkce
Živý obraz	Pro návrat na živý obraz stiskněte [ENTER].
(Live image)	
Průhlednost	Průhlednost masky nastavte s pomocí levého a pravého tlačítka.
(Transparency)	
Krok	S pomocí levého a pravého tlačítka nastavte vzdálenost masky.
(Step)	,
Vertikální velikost	Vertikální výšku nastavte s použitím Jevého a pravého tlačítka
(V Size)	
Horizontální velikost	Horizontální délku masky nastavte s použitím levého a pravého tlačítka.
(H Size)	
Konec	Pro potvrzení svého výběru a ukončení režimu menu nastavení stiskněte klávesu [ENTER].
Exit	

6.2.4 Menu nastavení režimu Spotlight

Function Items	Popis funkce
Živý obraz	Pro návrat na živý obraz stiskněte [ENTER].
(Live image)	
Tvar	Tvar zóny spotlight upravte použitím pravého a levého tlačítka.
(Shape)	
Průhlednost	Průhlednost hranice spotlight modu upravte pomocí pravého a levého tlačítka.
(Transparency)	
Krok	Vzdálenost spotlight zóny nastavte s použitím pravého a levého tlačítka.
(Step)	
Verikální velikost	Výšku zóny spotlight upravte s použití pravého alevého tlačítka.
(V Size)	



Horizontální velikost	Šířku zóny spotlight upravte s použití pravého alevého tlačítka.
(H Size)	
Konec	Pro potvrzení výběru a ukončení režimu spotlight stiskněte klávesu [ENTER].
(Exit)	

6.2.5 Okno nastavení

Function Items	Popis funkce
Zapnout nastavení snímku (Power On Image Setting)	Vyberte k použití výchozí funkci Zapnout video nebo Zapnout snímek.
Zapnout logo Zobrazit čas (Power On Logo Show Time)	Nastavte čas snímku.
Zapnout výběr fotografie	Vyberte Zapnout snímke. Podporovány jsou pouze snímky ve formátu JPEG.
(Power On Image Select)	
Konec	Pro potvrzení svého výběru a ukončení obraovky nastavení stiskněte klávesu [ENTER]
(Exit)	



6.2.6 Anotační nástroje

Po připojení myši do USB, klepnutím pravý tlačítkem na waktivujete funkci kreslení v menu nastavení. Když myš zůstane na pravé straně obrazovky, lze aktivovat nabídku anotací myši.

<Poznámka> Můžete zvolit pouze anotaci obrazovky USB nebo myši.

Když je vybrána funkce poznámky myší, odpojte kabel USB

Chcete-li vstoupit na obrazovku USB, ujistěte se, že se nepoužívá funkce anotace myši

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Vlastní nástroj 1	/⊟	Vyčistit vše
>	Vlastní nástroj 2	\$	Otevřít menu nastavení anotačních nástrojů
	Guma	×	Zavřít menu anotační nástroje





Kapitola 7 Popis hlavních unkcí

7.1 Chci automaticky nastavit obraz, abych dosáhl/a toho nejlepšího jasu a zaostření Použití dálkového ovládání nebo ovládacího panelu:

1. Pro optimální jas a zaostření stiskněte [AUTO TUNE]

7.2 Chtěl/a bych přepnout zdroj snímku

Výchozím zdrojem je živé vysílání. Na dálkovém ovládání nebo

ovládacím panelu stiskněte **[SOURCE]** a přepněte následující zdroj snímku DC172:

- 1. Živé vysílání (výchozí).
- 2. HDMI IN •

[Poznámka] Toto přepnutí obrazového vstupu se současně aplikuje i na HDMI OUT.

7.3 Chci fotky zastavit

1. Stiskněte [FREEZE] na Dálkovém ovládání nebo ovládacím panelu

pro zastavení stávajícího snímku na obrazovce.

7.4 Chtěl/a bych snímek otočit Dálkové ovládání:

1. Pro zapnutí obrazovky stiskněte klávesu [ROTATE].

(Sekvence zapnutí je: 0°/180°/Přenos/Zrcadlo/90°/270°).

Ovládací panel:

1. Stiskněte [MENU] pro přístup do ovládacího menu a zvolte [ROTATE]

funkci. Nastavte rotaci stlačením [▶] nebo [◄].

[Poznámka] Pokud je HDMI výstup otočen o 90°/270° tak se USB

display zobrazuje jako 0°, a PAN, PIP a nahrávací funkce nejsou k dispozici.



7.5 Chci zachycovat snímky

[Poznámka] Připojte USB disk do DC172 4K pro zahájení nahrávání snímků.

7.5.1 Nahrávání filmů

[Poznámka] Snímky nepůjdou zaznamenávat a nahrávat pokud

je [Capture Image] nastaven na [Disable].

Dálkové ovládání:

- Stiskněte [RECORD] na Dálkovém ovládání pro zahájení nahrávání snímků. Stiskněte [RECORD] opakovaně pro zastavení.
- 2. Pomocí vestavěného mikrofonu nahrávejte zvuky.

Ovládací panel:

1. Stiskněte a přidržte [CAPTURE] po dobu 2 sekund a začněte nahrávat videa. Stiskněte [CAPTURE] znovu pro zastavení.

7.6 Chci použít režim MASKy a funkci Spotlightn Dálkové ovládání:

 Stisknutím [MASK] aktivujte nabídku režimu masky / spotlight, abyste mohli upravit nastavení funkcí pro Živý obraz, Průhlednost, Krok, Velikost V, Velikost

Ovládací panel:

 Stisknutím [MENU] přejděte do nabídky nastavení a poté vyberte funkci [Maska], abyste upravili nastavení funkcí pro Živé, Průhlednost, Krok, V Velikost, H Velikost



7.7 Chci porovnat snímky (porovnání živých snímků s uloženými snímky (PIP))

Tato funkce porovná kontrast živého snímku s uloženým snímkem..





Dálkové ovládání:

- 1. Stiskněte [Playback] pro nabídku miatur snímků pak vyberte soubor který chcete porovnat.
- Stiskněte [PIP] proo provedení porovnání obrazů.Použijte směrové šipky pro pohyb živého obrazu.
- 3. Opakujte kroky 1 2 pro změnu na další obrazové soubory.

7.8 Chtěl bych změnit obrazovku.

[Poznámka] Soubor musí být menší než 5MB a musí být ve formátu

JPEG

[Poznámka] Pro ukládání souboru se prosím řiďte instrukcemi: Cesta k souboru: \DCIM\100MEDIA, např.: J:\DCIM\100MEDIA Jméno souboru: čtyři anglická písmena + čtvři číslice. např.: LUMN0001.JPG

1. Stiskněte [MENU] na Dálkovém ovládání nebo na ovládacím

panelu pro vstup do menu nastavení. Úprava nastavení, zvolte

[Settings] → [Advanced Settings] → [Splash Setting Windows]



Kapitola 8 Připojení k mikroskopu

- Adaptér mikroskopu namontujte na mikroskop.
 <Poznámmka> Příslušenství adaptéru mikroskopu platí pro okuláry o průměru zhruba Ø 28,4 mm
- 2 Objektiv DC172 spojte s adaptérem mikroskopu.



- 3 Pokud obraz není čistý
 - 3.1. Upravte zaostření mikroskopu.
 - 3.2. Stiskněte tlačítko [FOCUS] po straně objektivu DC172 pro aktivaci automatického zaostření. .



Kapitola 9 Nastavení snímače DIP

1. Popis DIP

DIP	Popis funkce
DIP 1 & DIP 2	Výstupní rozlišení
DIP3	OFF (Normal mode): 30 fps, použitelné pro obecnou scénu.
	ON (High-speed mode): 60 fps, použitelné pro rychle se
	měnící scény.
	(Použitelné pouze pro 1080P a 720P, nikoliv pro 4K).
DIP4	OFF : 60Hz
	ON : 50Hz

2. Přepínač rozlišení

Rozlišení	60Hz	50Hz
1920 x 1080	On Off 1 2 3 4 (Default Values)	On Off 1 2 3 4
3840 x 2160	On Off 1 2 3 4	On Off 1 2 3 4
1280 x 720	On Off 1 2 3 4	On Off $1 2 3 4$
1024 x 768	On Off 1 2 3 4	On f

Lumens®

Kapitola 10 Řešení problémů

Tato kapitola popisuje problémy, se kterými se můžete během používání DCL170 setkat.Máte-li dotazy, obraťte se na související kapitoly a proveďte navržená řešení. Pokudproblém i nadále přetrvává, kontaktujte naše distributory nebo servisní centrum.

No.	Problems	Solutions
1	Bootování bez napájecího signálu	Zkontrolujte, zda jste zapojili napájecí kabel.
2	Není obrazový výstup z DC172	 Zkontrolujte napájení. Zkontrolujte zapojení všech kabelů. Postupujte podle <u>Kapitola 4 instalace a zapojení</u> v tomto návodu. Zkontrolujte [Source], postupujte podle <u>7.2</u> <u>Chtěl/a bych přepnout zdroje snímků v</u> <u>kapitole 7 Popis hlavních funkcí.</u> Zkontrolujte nastavení zdroje. Vhodný výběr vstupu viz návod k použití projektoru. Zkontrolujte, zda je spínač DIP správně nastaven. Související nastvení viz <u>Kapitola 9 Spínač DIP.</u>
3	Nelze zaostřit	Dokument je pravděpodobně příliš blízko. Stiskněte [ZOOM-] na dálkovém ovládání nebo ovládacím panelu . Nebo objektiv od dokumentu odtáhněte a zvyšte tak vzdálenost a potom stiskněte tlačítko [Auto Focus] po pravé straně objektivu
4	Snímek je neúplný	Zkontrolujte nastavení projektoru Automatický obraz. Viz návod k použití projektoru nebo zkontrolujte nastavení SPÍNAČE DIP
5	Lumens Document Camera, Ladibug™ a ostatní zařízení nelze používat souběžně	Lumens Document Camera, Ladibug™ a ostatní aplikace nelze použít souběžně. Najednou lze použít pouze jednu aplikaci. Zavřete aktuálně spuštěnou aplikaci a potom proveďte požadovaný výběr aplikace.
6	Když je zařízení zapnuté, vedlejší světlo nesvítí	Prosím ujistěte se že je lampa nastavená na [Off].

Lumens

7	Data na USB disku nejdou přečíst	 Podporovaný formát disku je exFAT. Doporučuje se použít DC172 k naformátování disku před jeho použitím. Doporučuje se USB disk s kapacitou 4 GB a vyšší (podporováno až 256 GB) Zkontrolujte, zda byl soubor uložen na zadanou cestu: \DCIM\100MEDIA. (např.: J:\DCIM\100MEDIA) Zkontrolujte, zda je soubor správně pojmenován, např. čtyři anglické písmena + čtyři čísla (např.: LUMN0001.JPG)
8	Snímky nelze ukládat	 Zkontrolujte, zda uložená data nedosáhla maximální velikosti USB disku (priorita) nebo vnitřní paměti. Zkontrolujte, zda je funkce snímání nastavena na nepřetržitý režim nebo je nastavena dlouhá doba snímání.
9	Výstupní obraz je příliš jasný, příliš tmavý nebo neurčitý	Stiskněte [AUTO TUNE] pro automatické nastavení optimálního jasu a ohniska zaostření.
10	Snímky nelze nahrávat	 Zkontrolujte, zda ukládaná data dosáhla maximální velikosti USB disku. Nahrávací funkce není k dispozici pro vnitřní paměť zařízení. Prosím ujistěte se že je zapojen USB disk pro nahrávání.
11	Provozní krok v návodu neplatí pro zařízení	Provozní kroky v tomto návodu nemusí platit z důvodu zlepšování funkcí. Zkontrolujte, zda je verze firmware na vašem zařízení aktuální. Na oficiálních stránkách Lumens zkontrolujte zda máte poslední verzi softwaru. https://www.mylumens.com/support
12	Jak odemknout zamknuté zařízení	Stiskněte [MENU] pro vstup do menu nastavení dále → [Settings] → [Advanced Settings] → [Lock Down] → zvolte [OFF] pro výběr deaktivace nastavení hesla.
Lu	mens °	Česky- 27