DC-F80 4K Dokumentová kamera

Návod k použití - Česky



[Důležité]

Pro stažení aktuální verze průvodce rychlým startem, návodu k použití ve více jazycích, softwaru nebo ovladače navštivte stránky společnosti Lumens

https://www.MyLumens.com/support



Obsah

| Copyright Informace | 3 |
|--|------------|
| Kapitola 1 Bezpečnostní pokyny | 4 |
| Kapitola 2 Obsah balení | 5 |
| Kapitola 3 Přehled zařízení | 6 |
| 3.1 Přehled | 6 |
| 3.2 Úhly nastavení | 6 |
| 3.3 Bezpečnostní opatření pro provoz | 7 |
| 3.4 Přehled I/O funkcí | 7 |
| 3.5 Popis indikací LED | 8 |
| 3.6 Relativní poloha přednášejícího a dokumentu | 9 |
| Kapitola 4 Instalace a zapojení | 10 |
| 4.1 Rozměry zařízení | 10 |
| 4.2 Instalace a nastavení | 10 |
| 4.3 Připojení projektoru, monitoru nebo HDTV (HDMI mode) | 11 |
| 4.4 Připojení k počítači a používání softwaru Lumens™ (USB Mode) | 11 |
| 4.5 Instalace aplikačního software | 12 |
| Kapitola 5 Začátek používání | 13 |
| 5.1 Přímé použití (HDMI Mode) | 13 |
| 5.2 Použití se softwarem Ladibug (USB Mode) | 13 |
| Kapitola 6 Úvod do ovládání kontrolního panelu | 15 |
| Kapitola 7 Popis hlavních funkcí | 16 |
| 7.1 Chci automaticky nastavit obraz, abych dosáhl/a toho nejlepšího jas zaostření | su a 16 |
| 7.2 Chci zastavit živý obraz | 16 |
| 7.3 Chci zapnout/vypnout lampu | 16 |
| 7.4 Chci přiblížit/oddálit obrázky | 16 |
| 7.5 Chci upravit jas | 16 |
| 7.6 Chci otočit otočit obraz | 16 |

| 7.7 Chci zvětšit část obrázku | 17 |
|---|----|
| Kapitola 8 Nastavení přepínače DIP | 18 |
| 8.1 Popis přepínače DIP | 18 |
| 8.2 Přepínač rozlišení | 18 |
| Kapitola 9 odstraňování problémů | 19 |
| Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information | 20 |



Copyright Informace

Copyright © Lumens Digital Optics Inc. Všechna práva vyhrazena. Lumens je obchodní značka, která je zaregistrovaná společností Lumens Digital Optics Inc.

Kopírování, reprodukce nebo přenos tohoto souboru není poveleno, není-li společností Lumens Digital Optics Inc. poskytnuta licence, a to i tehdy, je-li záloha pořízena pro účely zálohy.

Za účelem zlepšování produktu si Lumens Digital Optics Inc. tímto vyhrazuje právo provádět změny popisu produktu bez předchozího oznámení. Informace v tomto souboru se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Pro plné vysvětlení nebo popis způsobu použití tohoto produktu lze odkázat i na názvy jiných produktů, aniž byste porušili zákon.

Odmítnutí záruk: Lumens Digital Optics Inc. nezodpovídá za možné technologické, redakční chyby nebo vynechání, ani za náhodné nebo související poškození vyplývající z nedodržení tohoto souboru, špatného použití nebo obsluhy tohoto produktu.



Kapitola 1 Bezpečnostní pokyny

Při používání produktu vždy dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

Obsluha

- 1.1 Zařízení používejte pouze v ve vhodném prostředí, mimo dosah vody nebo zdroje tepla.
 - 1.2 Nepokládejte zařízení na nakloněný nebo nestabilní vozík, stojan nebo stůl.
 - 1.3 Před použitím očistěte prach na zástrčce. Nezapojujte zařízení do multi zásuvek abyste předešli jiskření nebo ohni
 - 1.4 Neblokujte otvory a porty na krytu zařízení. Zajišťují ventilaci a brání přehřátí zařízení.
- 1.5 Neotvírejte nebo nesundávejte kryty zařízení, v opačném případě můžete být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jiným hrozbám. V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.
- 1.6 V případě, že dojde k některé z následujících situací, odpojte zařízení ze zásuvky a pokračujte dle pokynů servisu:
 - Je-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozená
 - V případě, že je zařízení vystaveno dešti nebo přišlo do kontaktu s vodou.

2 Instalace

2.1 Z bezpečnostních důvodů se prosím ujistěte, že standardní závěsný stojan, který jste zakoupili, je v souladu s UL nebo bezpečnostním osvědčením CE a je nainstalováno autorizovaným technikem.

3 Skladování

- 3.1 Neumisťujte zařízení na místo kde může dojít ke stoupnutí na kabel mohlo by dojít k jeho poškození.
- 3.2 Během bouřek odpojte zařízení od elektrické sítě, stejně tak i v případě, že nebudete zařízení delší dobu používat..
- 3.3 Neumisťujte zařízení nebo příslušenství na vibrující nebo zahřívající se plochy..

4 Čištění

4.1 Před čištěním odpojte všechny kabely a povrch otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte alkohol ani těkavá rozpouštědla.

5 Baterie (pro zařízení nebo příslušenství s bateriemi)

- 5.1 Pokud měníte baterie používejte vždy obdobný nebo totožný druh baterii.
 - 5.2 Při likvidaci baterií nebo výrobků se řídte příslušnými pokyny pro likvidaci baterií nebo výrobků ve vaší zemi nebo oblasti..

Precautions



FCC Varování

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 FCC

Pravidla. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Tento zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že se rušení nevyskytne v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což může být způsobeno vypínáním a zapínáním zařízení, je uživateli doporučeno, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více následujícími opatřeními:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Oznámení :

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, by mohly zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení.



Kapitola 2 Obsah balení





Kapitola 3 Přehled zařízení

3.1 Přehled



<Poznámka> Nastavujte prosím v rozsahu zobrazených úhlů. Nesprávné použití může poškodit zařízení



3.3 Bezpečnostní opatření pro provoz



<Poznámka> Při přemisťování zařízení se nedotýkejte přední části objektivu ani těla. Uchopte spodní část zařízení oběma rukama. Nesprávné zacházení se zařízením může způsobit poruchu.



3.4 Přehled I/O funkcí

Lumens®

| Číslo | Položka | Popis funkce |
|-------|----------------------------------|--|
| 1. | Indikátor napájení | Zobrazuje stav zařízení. Pro bližší info si přečtěte kapitolu <u>3.5 Popis indikací LED</u> |
| 2. | Bezpečnostní zámek kensington | Zdířka pro bezpečnostní zámek |
| 3. | Reset tlačítko | Stisknutím tlačítka obnovíte původní tovární nastavení |
| 4. | DIP přepínač | Nastavuje rozlišení zařízení. Výchozí rozlišení je 1920*1080/30 fps Chcete-li změnit nastavení, přejděte ke Kapitole <u>8 Nastavení přepínače DIP</u> |
| 5. | Přepínač modu | Přepíná Mody: HDMI/USB |
| 6. | Výstup HDMI | Pro připojení výstupních HDMI zařízení |
| 7. | USB Type-B port | Port USB typu B slouží k připojení k portu USB počítače, který poskytuje obrazové signály USB a napájení |

3.5 Popis indikací LED

| Název | Stav indikátoru |
|--|---|
| Probíhá spouštění, inicializace | Blikající modré světlo |
| Při použití | Modré světlo |
| V pohotovostním režimu | Žádné světlo |
| Došlo k chybě nebo chybě při spuštění | Blikající červené světlo |
| Nucené vypnutí | Blikající červené a modré světlo. Zhasne po vypnutí. |



3.6 Relativní poloha přednášejícího a dokumentu







Kapitola 4 Instalace a Připojení

4.1 Rozměry zařízení

Délka x Šířka x Výška: Rozložené - 306 x 140 x 373 mm

Složené - 137 x 140 x 270 mm



4.2 Instalace a nastavení

- Nejprve nastavte DIP přepínač. Viz. kapitola 8 Nastavení přepínače DIP.
- Zkontrolujte zda je produkt přepnut do požadovaného režimu (HDMI/USB)



USB Mode

| S | 40D WIT |)E CH |
|---|------------|----------|
| | IMDH | USB |
| | | |



4.3 Připojení k projektoru, monitoru nebo HDTV (HDMI mode)



4.4 Připojení k počítači s využitím softwaru Lumens[™] (USB Mode)



<Poznámka>Stáhněte si příslušný software z webových stránek Lumens



4.5 Instalace aplikačního software

Aplikační software instalovaný na počítači Vám umožní:

- > Ovládat DC-F80.
- Pořizovat a zaznamenávat obrázky.
- > Anotovat obrázek, zdůraznit důležité detaily a uložit ho
- > Funkci celé obrazovky.

<Poznámka> Příslušný software si stáhněte z webových stránek Lumens. Kroky instalace a provozu systému najdete v

Ladibug[™] 4K software user manual.

- 4.5.1 Systémové požadavky
 - Windows System: Windows 7 nebo novější
 - Chrome system
 - Mac System: Mac OS X 10.12 a vyšší



5.1 Přímé použití (HDMI Mode)



- 1. Umístěte objekt, který má být zobrazen pod kameru.
- 2. Zapněte napájení (U) A nastavte operační mód podle

Využívané metody připojení zařízení.

- 3. Nastavte podpůrné rameno a objektiv do požadované pozice.
- 4. Stiskněte [AUTO TUNE] 4. Stiskněte [AUTO TUNE]
- 5. Jste připraveni k učení/prezentaci.

5.2 Použití se softwarem Ladibug (USB Mode)

- Přepněte do USB modu a použijte USB kabel k propojení DC-F80 a počítače.
- Otevřete software Ladibug a klikněte na a otevře se vyhledávací okno [Search Window], dále zvolte [USB Document Camera]

Lumens®



3. Nyní můžete používat DC-F80



Kapitola 6 Úvod do ovládání kontrolního panelu



| Ikona | Popis funkcí | |
|-------------------|--|--|
| U | Zapnutí a vypnutí ➤ Krátké stisknutí: Zapne zařízení (z pohotovostního režimu) ➤ Stiskněte a držte 1 vteřinu: Vypne zařízení (ze zapnutého sta) ➤ Stiskněte a držte 10 vteřin: Nucené vypnutí systému | |
| Auto Auto Tune | Automaticky nastaví obraz, aby měl nejvyšší jas a zaostření | |
| ◄,►,▲,▼ | Pohyb nahoru, dolů, doleva nebo doprava pro výběr potřebné funkce. | |
| • | Povolit / Zakázat režim částečného zvětšení | |
| 🌣 , 👁 | Nastavení jasu obrázku | |
| () | Přiblížení/oddálení obrázku | |
| C | Rotace obrázku o: 0°/90°/180°/270°/vertikální otočení/horizontální otočení | |
| * | Přepínač modu LED osvětlení: Vypnutý/Jas1/Jas 2/Jas3 <poznámka> Jas 3 je nejjasnější stav</poznámka> | |
| Freeze | Zmrazí aktuální obrázek na obrazovce. Pro zrušení opětovně stiskněte | |
| umens | Česky - 15 | |

Kapitola 7 Popis hlavních funkcí

- 7.1 Chci automaticky nastavit obraz, abych dosáhl/a toho nejlepšího jasu a zaostření
- Stiskněte [Auto Tune]

7.2 Chci zastavit živý obraz

Stiskněte FREEZE pro "zmrazení" aktuálního obrazu na displeji. Pro zrušení stiskněte znovu.

7.3 Chci zapnout/vypnout lampu

 Výchozí nastavení lampy je vypnuto. Stiskněte LED lampy. Jsou zde 3 úrovně jasu. pro zapnutí/vypnutí

7.4 Chci přiblížit nebo oddálit obrázek

- ⊕ Q
- Stiskněte pro přiblížení obrázku.
- Stiskněte pro oddálení obrázku.

7.5 Chci upravit jas



Stiskněte pro zvýšení jasu.

Stiskněte pro snížení jasu.



7.6 Chci otočit obraz

Stiskněte Opro rotaci obrazu. (Pořadí přepínání je: \triangleright

0°/90°/180°/270°/vertikální otočení/horizontální otočení)

7.7 Chci zvětšit část obrázku

- pro aktivaci modu částečného zvětšení. Stiskněte 1.
- Stiskněte [▲], [▼], [◀], nebo [▶] pro přesun a prohlížení částí, které chcete 2. zvětšit



3.

Stiskněte pro ukončení modu částečného zvětšení.



8.1 Popis DIP

| DIP | Popis funkce | |
|-------------|--|--|
| DIP1 & DIP2 | Výstupní rozlišení | |
| DIP3 | OFF (Normal mode): 30/25 fps, použitelné pro obecnou scénu ON (High-speed mode): 60/50 fps, použitelné pro rychle se měnící scénu (Aplikovatelné pro 1080P) | |
| DIP4 | OFF : 60Hz | |
| | ON : 50Hz | |

8.2 Přepínač rozlišení

| Rozlišení | 60Hz | 50Hz |
|-------------|---|---------------------------|
| 1920 x 1080 | Off On 1 2 3 4 (Výchozí hodnota) | Off On $1 \ 2 \ 3 \ 4$ |
| 3840 x 2160 | Off On $1 2 3 4$ | Off On $1 2 3 4$ |
| 1280 x 720 | Off On $1 2 3 4$ | Off On $1 2 3 4$ |
| 1024 x 768 | Off On $1 2 3 4$ | Off On $1 2 3 4$ |



<u>Česky - 18</u>

Kapitola 9 řešení problémů

Tato kapitola popisuje problémy, se kterými se můžete během používání DC-F80 setkat. Máte-li dotazy, obraťte se na související kapitoly a proveďte navržená řešení. Pokud problém i nadále přetrvává, kontaktujte naše distributory nebo servisní centrum

| No. | Problems | Solutions |
|-----|---|--|
| 1 | Bootování bez power signálu | Zkontrolujte že USB kabel je správně zapojen. |
| 2 | Není obrazový výstup z DC-F80 | Zkontrolujte napájení Zkontrolujte zapojení všech kabelů postupujte dle <u>Kapitola 4 Instalace a zapojení</u> Zkontrolujte zda je přepínač DIP správně nastaven viz <u>Kapitola 8 Nastavení přepínače DIP</u> |
| 3 | Nelze zaostřit | Dokument je pravděpodobně moc blízko. Stiskněte [ZOOM -] na ovládacím panelu oddalte dokument od objektivu a stiskněte [Auto Focus] tlačítko |
| 4 | Když je zařízení zapnuté, LED světlo nesvítí | Výchozí nastavení LED světla je nastaveno na "vypnuto". Použijte ovládací panel a zapněte LED světlo |
| 5 | Software Ladibug™ a jiné aplikace nejdou použít současně | Software Ladibug™ a jiné aplikace nejdou použít současně. Pouze jedna aplikace může současně používat DC-F80. Zavřete ostatní aplikace využívající zařízení a spusťte software Ladibug™ |
| 6 | Výstupní obraz je příliš jasný, příliš tmavý nebo neurčitý | Stiskněte [AUTO TUNE] tlačítko pro nastavení nejlepšího jasu a zaostření. |
| 7 | Provozní kroky uvedené v manuálu nejsou aplikovatelné na můj přístroj | Provozní kroky uvedené v manuálu nemusím být použitelné pro Váš přístroj z důvodu vylepšeních funkcí přístroje. Potvrďte firmware svého zařízení a přejděte na web Lumens, abyste zkontrolovali zda není k dispozici aktualizovaná verze . <u>https://www.mylumens.com/support</u> |





Česky - 20