DC-W80 4K Dokumentová Kamera

Návod k použití - Česky



[Důležité]

Pro stažení aktuální verze průvodce rychlím startem, návodu k použití ve více jazycích, softwaru nebo ovladače navštivte stránky společnosti Lumens <u>https://www.MyLumens.com/support</u>



Obsah

Copyrig	ht Informace
Kapitola	1 Bezpečnostní pokyny 4
Kapitola	2 Obsah balení
Kapitola	3 Přehled zařízení6
3.1	Přehled6
3.2	Úhly nastavení6
3.3	Bezpečnostní opatření pro provoz7
3.4	Přehled I/O funkcí7
3.5	Popis indikací LED9
3.6	Relativní pozice uživatele a zařízení10
Kapitola	4 Instalace a zapojení
4.1	Rozměry zařízení
4.2	Instalace a nastavení10
4.3	Připojení k počítači se softwarem Lumens TM (Wi-Fi mode)12
4.4	Připojení k projektoru, monitoru nebo HDTV (HDMI mode) 12
4.5	Připojení k počítači se softwarem Lumens™ (USB Mode)13
4.6	Instalace aplikačního software13
Kapitola	5 Začátek používání 14
5.1	Přímé použití (HDMI Mode)14
5.2	Použití se softwarem Ladibug (Wi-Fi Mode) 15
5.3	Použití se softwarem Ladibug (USB Mode) 17
Kapitola	6 Úvod do ovládání kontrolního panelu 18
Kapitola	7 Popis hlavních funkcí
7.1 (Chci automaticky nastavit obraz, abych dosáhl/a toho nejlepšího jasu a zaostření
7.2 (Chci zastavit živý obraz19
Lume	ens [®] čestu - 1
	Oesky I

7.3 Chci zapnout/vypnout lampu	. 19
7.4 Chci přiblížit/oddálit obrázky	. 19
7.5 Chci upravit jas	. 19
7.6 Chci otočit obraz	. 20
7.7 Chci zvětšit část obrázku	. 20
Kapitola 8 Nastavení připojení Wi-Fi	21
8.1 Síťové připojení	. 21
8.2 Přihlášení na webovou stránku	. 21
8.3 Popis funkcí webové stránky	. 22
Kapitola 9 nastavení DC-W80 jako AP	31
9.1 Diagram připojení	. 31
9.2 Požadavky zařízení	. 31
9.3 Nastavení DC-W80	. 32
Kapitola 10 nastavení přepínače DIP	34
10.1 Popis přepínače DIP	34
10.2 Přepínač rozlišení	34
Kapitola 11 odstraňování problémů	35
Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance	
Information	36



Copyright Informace

Copyright © Lumens Digital Optics Inc. Všechna práva vyhrazena. Lumens je obchodní značka, která je zaregistrovaná společností Lumens Digital Optics Inc.

Kopírování, reprodukce nebo přenost tohoto souboru není poveleno, není-li společností Lumens Digital Optics Inc. poskytnuta licence, a to i tehdy, je-li záloha pořízena pro účely zálohy.

Za účelem zlepšování produktu si Lumens Digital Optics Inc. tímto vyhrazuje právo provádět změny popisu produktu bez předchozího oznámení. Informace v tomto souboru se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Pro plné vysvětlení nebo popis způsobu použití tohoto produktu lze odkázat i na názvy jiných produktů, aniž byste porušili zákon.

Odmítnutí záruk: Lumens Digital Optics Inc. nezodpovídá za možné technologické, redakční chyby nebo vynechání, ani za náhodné nebo související poškození vyplývající z nedodržení tohoto souboru, špatného použití nebo obsluhy tohoto produktu.



Při používání produktu vždy dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

1 Obsluha

- 1.1 Zařízení používejte pouze v ve vhodném prostředí, mimo dosah vody nebo zdroje tepla.
 - 1.2 Nepokládejte zařízení na nakloněný nebo nestabilní vozík, stojan nebo stůl.
 - 1.3 Před použitím očistěte prach na zástrčce. Nezapojujte zařízení do multi zásuvek abyste předešli jiskření nebo ohni
 - 1.4 Neblokujte otvory a porty na krytu zařízení. Zajišťují ventilaci a brání přehřátí zařízení.
 - 1.5 Neotvírejte nebo nesundávejte kryty zařízení, v opačném případě můžete být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jiným hrozbám. V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.
 - 1.6 V případě, že dojde k některé z následujících situací, odpojte zařízení ze zásuvky a pokračujte dle pokynů servisu:
 - Je-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozená
 - V případě, že je zařízení vystaveno dešti nebo přišlo do kontaktu s vodou.

2 Instalace

2.1 Z bezpečnostních důvodů se prosím ujistěte, že standardní závěsný stojan, který jste zakoupili, je v souladu s UL nebo bezpečnostním osvědčením CE a je nainstalováno autorizovaným technikem.

3 Skladování

- 3.1 Neumisťujte zařízení na místo kde může dojít ke stoupnutí na kabel mohlo by dojít k jeho poškození.
- 3.2 Během bouřek odpojte zařízení od elektrické sítě, stejně tak i v případě, že nebudete zařízení delší dobu používat.
- 3.3 Neumisťujte zařízení nebo příslušenství na vibrující nebo zahřívající se plochy..

Čištění

4.1 Před čištěním odpojte všechny kabely a povrch otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte alkohol ani těkavá rozpouštědla.

5 Baterie (pro zařízení nebo příslušenství s bateriemi)

- 5.1 Pokud měníte baterie používejte vždy obdobný nebo totožný druh baterii.
 - 5.2 Při likvidaci baterií nebo výrobků se řídte příslušnými pokyny pro likvidaci baterií nebo výrobků ve vaší zemi nebo oblasti..

Precautions



FCC Varování

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 FCC

Pravidla. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Tento zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že se rušení nevyskytne v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což může byt způsobeno vypínáním a zapínáním zařízení, je uživateli doporučeno, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více následujícími opatřeními:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Oznámení :

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, by mohly zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení.



Kapitola 2 Obsah balení







<Poznámka> Nastavujte prosím v rozsahu zobrazených úhlů. Nesprávné použití může poškodit zařízení



3.3 Bezpečnostní opatření pro provoz



<Poznámka> Při přemisťování zařízení se nedotýkejte přední části objektivu ani těla. Uchopte spodní část zařízení oběma rukama. Nesprávné zacházení se zařízením může způsobit poruchu.



NO.	Položka	Popis funkce
1	Indikátor napájení	Zobrazuje stav zařízení. Pro bližší info si přečtěte kapitolu <u>3.5 Popis indikací LED</u>
2	Indikátor Wi-Fi	Zobrazuje stav Wi-Fi. Pro bližší info si přečtěte kapitolu 3.5 Popis indikací LED
3	Indikátor baterie	Zobrazuje stav baterie. Pro bližší info si přečtěte kapitolu 3.5 Description of LED indicator
NO.	Položka	Popis funkce
4	Bezpečnostní zámek kensington	Zdířka pro bezpečnostní zámek
5	Reset tlačítko	Stisknutím tlačítka obnovíte původní tovární nastavení
6	DIP přepínač	Nastavuje rozlišení zařízení. Výchozí rozlišení je 1920*1080/30 fps
		Chcete-li změnit nastavení, přejděte ke Kapitole <u>10</u> Nastavení přepínače DIP
7	Přepínač modu	Přepíná mody: Wi-Fi / HDMI / USB
8	Výstup HDMI	Pro připojení výstupních HDMI zařízení
9	USB Type-B port	Port USB typu B slouží k připojení k portu USB počítače, který poskytuje obrazové signály USB a napájení



3.5 Popis indikací LED

Name	Indicator Status		
Napájení ()	Blikající modré světlo: Probíhá spuštěni, inicializace Svítí modré světlo: Spuštění kompletní Blikající červené světlo: Došlo k chybě nebo chybě při spuštění Svítí růžové světlo: Zapnuto, stav energie nízký je třeba připojit nabíjecí USB kabel		
Wi-Fi	Svítí modré světlo: Přepnuto do Wi-Fi modu, start kompletní Žádné světlo: Zařízení není ve Wi-Fi modu		
	Světlo indikátoru je zelené Pop připojení USB kabelu zelené světlo bliká a indikuje nabíjení Stiskněte "Battery Check" 🛄 tlačítko pro zobrazení úrovně nabití	!	
	Nabito na ≥ 75%		
	Nabito na 50% ~ 75%		
	Nabito na 25% ~ 50%		
Battery	Nabito na 3% ~ 25%		
	Nabito na < 3%		



3.6 Relativní poloha přednášejícího a dokumentu







4.1 Rozměra zařízení

■ Délka x Šířka x Výška: Rozložené – 306 x 140 x 373 mm

Složené-137 x 140 x 270 mm

Váha: 1.35 kg



4.2 Instalace a nastavení

- Nejprve nastavte DIP přepínač. Viz <u>Kapitola 10 Nastavení přepínače</u> <u>DIP</u>.
- Zkontrolujte zda je produkt přepnut do požadovaného režimu (Wi-Fi/HDMI/USB)



4.3 Připojení k počítači a použítí softwaru Lumens™

(Wi-Fi mode)



<Poznámka> Stáhněte si příslušný software z webových stránek lumens. Pro více informací o připojení přejděte na <u>Kapitola 8 Nastavení připojení Wi-Fi</u>

4.4 Připojení k projektoru, monitoru nebo HDTV (HDMI mode)





4.5 Připojení k počítači s využitím softwaru Lumens™ (USB Mode)



<Poznámka> Stáhněte si příslušný software z webových stránek Lumens

4.6 Instalace aplikačního software

Aplikační software instalovaný na počítači Vám umožní:

- Ovládat DC-W80.
- Pořizovat a zaznamenávat obrázky.
- > Anotovat obrázek, zdůraznit důležité detaily a uložit ho.
- Funkci celé obrazovky.

<Poznámka> Příslušný software si stáhněte v webových stránek Lumens.

Kroky instalce a provozu systému najdete v <u>Ladibug™ 4K</u> software user manual.

- 4.6.1 Systémové požadavky
 - Windows System: Windows 7 nebo novější
 - Chrome system
 - Mac System: Mac OS X 10.12 a vyšší



5.1 Přímé použití (HDMI Mode)



- Před prvním použitím nabíjejte doporučených 10,5 hodiny. Zařízení je plně nabito, když všechny políčka konstantně svítí zeleně.
- 2. Umístěte objekt který má být zobrazen pod kameru.
- 3. Zapněte napájení ⁹ a nastavte operační mod podle využívané metody připojení
- 4. Nastavte podpůrné rameno a objektiv do požadované pozice.
- 5. Stiskněte [AUTO TUNE]

Auto

tlačítko pro optimalizaci obrazu.

6. Jste připraveni k učení/prezentaci.



5.2 Použití softwaru Ladibug (Wi-Fi Mode)

5.2.1 Připojení k síti

Přepněte do Wi-Fi modu, a Wi-Fi LED začne svítit modře. Otevřete seznam Wi-Fi sítí na počítači a zvolte: [DC-W80_5G_XXXXX] (XXXXXX: posledních 6 čísel MAC adresy). Zadejte výchozí heslo (výchozí heslo: 88889999)

- 5.2.2 Použijte software Ladibug pro připojení do DC-W80
- 1. Otevřete Ladibug a klikněte na pro otevření Vyhledávacího okna [Search Window] a zvolte Bezdrátová dokumentová kamera [Wireless Document Camera].

	i	⊳	£0.3	(j)		2 ×
1	Carl					\rangle
	(Ĩ
	AUTO			Search Window	×	
	璨					(+)
	\$		ē. Ē	USB Document Camera		-\\.
						E T B
	Ľ		<u>م</u>	Wireless Document Camera		2
						7
	C)		rên 🖵 🗐	Image Sharing Server		\bigcirc
	Ĉ		·····			B



2. Klikněte na





- 3. Přihlašte se jako Admin nebo Viewer. Výchozí heslo pro Admin je 9999
- 4. Po připojení DC-W80 kliknutím na login, můžete začít zařízení používat.

	Log In	×
	Admin	~
	••••	
Settings		Log In



5.3 Použití se softwarem Ladibug (USB Mode)

- 1. Přepněte zařízení do USB modu a propojte DC-W80 s počítačem pomocí USB kabelu
- 2. Otevřete Ladibug a klikněte na pro otevření Vyhledávacího okna [Search Window] a zvolte USB dokumentová kamera [USB Document Camera].





Kapitola 6 popis tlačítek ovládacího panelu



Ikona	Popis funkcí
U	Zapnutí a vypnutí ➤ Krátké stisknutí: Zapne zařízení (z pohotovostního režimu) ➤ Stiskněte a držte jednu vteřinu: Vypne zařízení (ze zapnutého stavu) ➤ Stiskněte a držte 10 vteřin: Nucené vypnutí systému
	Zobrazí stav baterie
Auto Auto Tune	Automaticky nastaví obraz, aby měl nejvyšší jas a zaostření
∢,►,▲,▼	Pohyb doleva, doprava, nahoru nebo dolu pro výběr místa se zvětšeným obrazem
•	Povolit/zakázat režim částečného zvětšení
×, *	Nastavení jasu obrázku
⊕ ,	Přiblížení/oddálení obrázku
C	Rotace obrázku 0: 0°/90°/180°/270°/vertikální otočení/horizontální otočení
Ŷ	Přepínač modu LED osvětlení: Vypnutý/Jas1/Jas 2/Jas3 <poznámka> Jas 3 je nejjasnější stav</poznámka>
Freeze	Zmrazí aktuální obrázek na obrazovce. Pro zrušení opětovně stiskněte



Kapitola 7 Popis hlavních funkcí

7.1 Chci automaticky nastavit obraz, abych dosáhl/a toho nejlepšího jasu a zaostření

Stiskněte [Auto Tune] Auto pro nejlepší jas a zaostření ≻

7.2 Chci zastavit živý obraz

FREEZE pro "zmrazení" aktuálního obrazu na displeji. Pro \triangleright Stiskněte zrušení stiskněte znovu.

7.3 Chci zapnout/vypnout lampu

Výchozí nastavení lampy je vypnuto. Stiskněte \geq LED lampy. Jsou zde 3 úrovně jasu.

7.4 Chci přiblížit nebo oddálit obrázek

- Stiskněte pro přiblížení obrázku.
- Stiskněte pro oddálení obrázku.

7.5 Chci nastavit úroveň jasu

- Stiskněte pro zvýšení jasu.
- Stiskněte pro snížení jasu.





pro zapnutí/vvpnutí



7.6 Chci otočit obraz

Pro rotaci obrazu. (Pořadí přepínání je: Stiskněte \triangleright

0°/90°/180°/270°/vertikální otočení/horizontální otočení)

7.7 Chci zvětšit část obrázku

1.

- pro aktivaci modu částečného zvětšení. Stiskněte
- 1. Stiskněte [▲], [▼], [◀], nebo [▶] pro přesun a prohlížení částí, které chcete zvětšit



pro ukončení modu částečného zvětšení.



Kapitola 8 Nastavení připojení Wi-Fi

8.1 Připojení k síti

- 8.1.1 Přepněte do Wi-Fi modu a LED indikátor se rozsvítí modře
- 8.1.2 Otevřete seznam bezdrátových sítí na Vašem počítači.
- 8.1.3 Zvolte [DC-W80_5G_XXXXXX] (XXXXXX: posledních 6 čísel MAC

adresy). Zadejte výchozí heslo (výchozí heslo: 88889999)

8.2 Přihlášení na webovou stránku

- 8.2.1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte výchozí IP adresu [192.168.0.1] do adresního řádku.
- 8.2.2 Zadejte název účtu [admin], výchozí heslo [9999] a klikněte na Login.
- 8.2.3 Po přihlášení uvidíte živý náhled a můžete konfigurovat nastavení na stránce

<Poznámka> Při první přihlášení prosím přejděte ke kapitole 8.3.5 Systémové informace a změňte dle návodu výchozí heslo.



8.3 Popis funkcí webové stránky

8.3.1 Přihlašovací obrazovka





8.3.2 Živý náhled



Číslo	Položka	Popis funkce
1	Okno náhledu	Zobrazuje náhled obrazu aktuálně snímaného DC-W80
2	Automatická optimalizace obrazu	Automaticky nastaví obraz pro dosažení optimálního jasu a zaostření
3	Zmrazení obrazu	Zmrazí aktuální obraz na displeji
4	Přepínač modu lampy	Klikněte na přepínač modu lampy vypnuto / jas 1 / jas 2 / jas 3
5	Otočení obrazu	Otočte obraz o: 0° / 90° / 180° / 270° / Otočení / Zrcadlo.
6	Přepínač modu zobrazení	Zvolte Foto/Text/Šedý Mod
7	Odhlášení	Odhlásí Vás z webové stránky
8	Lišta složit/rozbalit	Klikněte pro složení/rozbalení funkční lišty nalevo



8.3.3 Nastavení Wi-Fi (Access Point Mode)

Lumens Docume	ent Camera 🗉 Wi-Fi Settings	•
Pa Live View	1 Wi-Fi Mode	MI-FI Access Point
🔶 Wi-Fi Setti	ngs	6G v
System	SSID I	DC-W80_5G_46D082
(((•))) Stream	Channel A	Auto
Aaintenan Maintenan	ce	
i About		
	6 Password	
	(7)	Save Cancel B
Číslo	Položka	Popis funkce
1	Wi-Fi Mode	Zvolte režim přístupového bodu nebo klienta
2	Wi-Fi 5G/2.4G	Zvolte mezi 5G / 2.4G v režimu přístupového bodu
3	Device Name	Název zařízení bezdrátové sítě
4	Channel	Zvolte kanál, v závislosti na regionu
5	Security	Nastavení šifrování Wi-Fi sítě
		Heslo pro připojení do sítě Wi-Fi
6	Password	: Klikněte na ikonu pro skrytí/odkrytí hesla
7	Save	Klikněte pro uložení nastavení
8	Cancel	Klikněte pro zrušení změn nastavení



8.3.4 Nastavení Wi-Fi (Client Mode)

Lumens Document	t Camera 🔄 Wi-Fi Settings	€
Live View	1 Wi-Fi Mode Client	 Image: A second s
🔶 Wi-Fi Settings		
System	2 Scarr 3 COnnect	
(((•))) Stream	If you connect to other WI-FI AP s	success, DC-W80 will be in Wi-Fi client mode. You will need to connect to this designed Wi-Fi AP. If you want to switch back
م Maintenance		
About	SSID SSID	82.4G / 5G 9 connect 0 Encryption Quality
	dlink-0338	2.4G Connect WPA/WPA2
(6 EDIMAX_AP	2.4G Connect WPA/WPA2
	TST_Netgear_2.4	4G 2.4G Connect WPA2 🕤
	RDSW	2.4G Connect WPA2
	dlink	2.4G Connect 🔶
Číslo	Položka	Popis funkce
1	Wi-Fi Mode	Zvolte režim přístupového bodu nebo klienta
2	Scan	Skenuje blízká bezdrátová síťová zařízení
3	Disconnection	Odpojení od stávajícího bezdrátového zařízení
4	Remove	Odstraní vybrané bezdrátové zařízení ze seznamu
5	Connect to Other Wi-Fi Device	Po kliknutí se zobrazí následující okno. Zadejte SSID a heslo bezdrátového zařízení které chcete aby bylo připojeno
6	Wi-Fi Device List	Zobrazí aktuálně nalezená bezdrátová zařízení
7	SSID	Název zařízení bezdrátové sítě
8	2.4G/5G frequency band	Zobrazuje zda je bezdrátové zařízení v rozsahu 2.4G nebo 5G sítí



9	Connect	Klikněte na toto tlačítko a zadejte heslo bezdrátového zařízení které chcete připojit
10	Encryption	Aktuální použité šifrování bezdrátové sítě
11	Signal Status	Ukazuje sílu Wi-Fi signálu

8.3.5 Systémové informace - Síť

Lumens Document Camera	System / Network	De la companya	
Live View	Wi-Fi Mode	WI-FI Access Point Modity	
奈 Wi-Fi Settings	IP Assignment	DHCP	
System	IP Address	192.168.0.1	
Device and Account	Subnet Mask	255 255 255.0	
(((*))) Stream	Gatway	192.168.0.254	
stantenance v	Primary DNS Server	8.8.8	
i About	Secondary DNS Server	0.0.0	
	DHCP Range	192.168.0.2 ~ 253	
Popis funkce			
Zobrazuje aktuá	lní síťové na	stavení DC-W80. Po kliknutí na tlačítko [Modify]	
budete přesměre	ování na strá	nku Nastavení Wi-Fi kde můžete provádět změny	



8.3.6 Systémové informace - Zařízení

Lumens Document Camera		evice and Account
Live View	* Device Name	DC-W80_
혖 Wi-Fi Settings	* User Name	admin
System ^	Password	
Network		
Device and Account		Save Cancel
(((•))) Stream		
stantenance 🗸		
i About		
		Popis funkce
Zobrazuje aktuál	ní název z	ařízení a nastavení přihlašování.
Název zařízení, p	ořihlašova	cí jméno nebo heslo můžete měnit. Klikněte na tlačítko
[Save] pro uložer	ní, nebo na	a tlačítko [Cancel] pro zrušení.

8.3.7 Streamovací parametry

Lumens Documen	it Camera 🗵 Stream	•
Live View		
奈 🛛 Wi-Fi Setting	IS Video Resolution	1920 x 1080 🗸
System	· Bitrate	1000 kbps
(((o))) Stream	3 Port Number	3557
Maintenance	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Enable Audio from built-in Mic
i About	5 RTSP URL Itse	2//192.168.100.66/8557/ttp://dec01.sda
Číslo	Položka	Popis funkce
1	Resolution	Zobrazí nebo nastaví výstupní rozlišení a fps
2	Bitrate (kbps)	Zobrazí nebo nastaví datový tok (0 ~ 20000)
3	Port Number	Nastaví číslo portu (100 ~ 10000)
4	Audio Setting	Zapnuti/vypnutí streamování audia
5	RTSP URL	Zobrazí adresu streamovaného připojení
6	Save	Uloží nastavení
7	Cancel	Zruší modifikace v nastavení



8.3.8 Údržba

Lumens Documer	nt Camera 🔄 Maintenance / Ope	ration 🕞
 Live View Wi-Fi Setting System ((vi)) Stream Maintenance Operation Upgrade About 	ge 2 Reboot 3 Error Code	4 Ciean
Číslo	Položka	Popis funkce
1	Reset to the default value	Obnoví tovární nastavení zařízení
2	Reboot	Restartuje zařízení
3	Error Code	V případě chybové hlášky se tato zobrazí zde.
4	Clean	Smaže log chybových hlášek



8.3.9 Údržba - Upgrade

Lumens Document	Camera Maintenance / Upgrade	€
Live View	1 Current software version 202	-
🔶 Wi-Fi Settings	Upgrade file path	
System	· ·	
(((*))) Stream	-	
Maintenance		
🍳 Operation		
Upgrade		
i About		
Číslo	Předmět	Popis funkce
1	Current software version	Zobrazí aktuální verzi software DC-W80
2	Upgrade file path	Zvolte cestu k souboru s updatem softwaru. Název souboru se zobrazí po zvolení
3	Start Update	Zahájí upgrade softwaru
	×/ /	

8.3.10 O zařízení



Lumens®

Česky - 30

Kapitola 9 Nastavení DC-W80 jako přístupového bodu

Díky tomuto připojení může být více DC-W80 ovládáno jedním DC-W80 na hostitelské straně.

9.1 Diagram zapojení



9.2 Požadavky zařízení

- Více než dvě DC-W80s
- Jeden počítač
- Jeden router (záleží na síťovém prostředí)



9.3 Nasatavení DC-W80

9.3.1 Nastavení hostitelského DC-W80

- a. Zapněte hostitelské DC-W80
- b. Otevřete seznam Wi-Fi sítí na počítači a zvolte: [DC-W80_5G_XXXXXX] (XXXXXX: posledních 6 čísel MAC adresy). Zadejte výchozí heslo (výchozí heslo: 88889999).
- c. Otevřete webový prohlížeč a zadejte výchozí IP adresu [192.168.0.1].
- d. Zadejte název účtu [admin], výchozí heslo [9999] a klikněte na login.
- e. Přejďete na stránky Nastavení Wi-Fi [Wi-Fi Settings] a Zařízení a účty [Device and Account] kde můžete změnit Název sítě [SSID] a název zařízení [Device Name].

SSID: DC-W80_5G_ AP (user-defined) Device Name: DC-W80_5G_AP (user-defined)

Wi-Fi Mode	WI-FI Access Point				
Wi-Fi 5G/2.4G	5G				
* SSID	DC-W80_5G_				
Hide SSID	-				
Channel	Auto		* Device Name	DC-W80_	
Security	WPA2_PSK		* User Name	admin	
* Password		<u></u>	* Password		\sim
	Save Cancel			Save Cancel	

f. Klikněte na uložit [Save] pro uložení nastavení

9.3.2 Nastavení klientských DC-W80

- a. Zapněte klientské DC-W80
 [Poznámka] Pro prvotní nastavení zapněte vždy pouze jedno klientské DC-W80.
- b. Otevřete seznam Wi-Fi sítí na počítači a připojte se k [DC-W80_5G_XXXXXX] (XXXXX: posledních 6 čísel MAC adresy). Zadejte heslo (výchozí: 88889999) pro sestavení připojení.
- c. Otevřete webový prohlížeč a zadejte výchozí IP adresu [192.168.0.1].
- d. Zadejte název účtu [admin], výchozí heslo [9999] a klikněte na login.
- e. Přejděte na stránku Zařízení a účty [Device and Account] pro změnu Názvu zařízení [Device Name]. Device Name: DC-W80_5G_Client (user-defined)



Device Name	DC-W80_	
* User Name	admin	
Password	****	\sim
	Save	

- f. Přejděte na stránku Nastavení Wi-Fi [Wi-Fi Settings] a zvolte [Wi-Fi Mode] jako [Client].
- naiděte v seznamu název hostitelského zařízeni AP a klikněte na Připojit[Connect] a zadejte heslo.

SSID	2.4G / 5G	Connect	Encryption	Quality
DC-W80_AP_42F31E	5G	Connect	WPA / WPA2	

h. Klikněte na Připojit [Connect] pro sestavení připojení.

9.3.3 Začínáme

- a. Otevřete seznam bezdrátových sítí a připojte se k [DC-W80 AP XXXXXX]. Zadejte heslo (výchozí: 88889999) pro dokončení připojení k DC-W80 AP.
- b. Otevřete Ladibug.



pro otevření Vyhledávacího okna [**Search Window**], a c. Klikněte na zvolte Bezdrátová dokumentová kamera [Wireless Document Camera]



- pro vyhledání DC-W80, která má být připojena. Po d. Klikněte dokončení vyhledávání klikněte a připojte vybranou DC-W80
- e. Pro přepnutí na jinou DC-W80, otevřete Vyhledávací okno [Search Window] a klikněte na jinou DC-W80.



10.1 Popis DIP

DIP	Popis funkce
DIP1 & DIP2	Výstupní rozlišení
DIP3	OFF (Normal mode): 30/25 fps, použitelné pro obecnou scénu
	ON (High-speed mode): 60/50 fps, použitelné pro rychle se měnící scénu (Aplikovatelné pro 1080P)
DIP4	OFF: 60Hz
	ON: 50Hz

10.2 Přepínač rozlišení

Rozlišení	60Hz	50Hz
1920 x 1080	Off On 1 2 3 4 (Výchozí hodnota)	Off On 1 2 3 4
3840 x 2160	Off On 1 2 3 4	Off On $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$
1280 x 720	Off On 1 2 3 4	Off On $1 2 3 4$
1024 x 768	Off On $1 2 3 4$	Off On $1 2 3 4$



Tato kapitola popisuje problémy, se kterými se můžete během používání DC-F80 setkat. Máte-li dotazy, obraťte se na související kapitoly a proveďte navržená řešení. Pokud problém i nadále přetrvává, kontaktujte naše distributory nebo servisní centrum

Ćíslo.	Problém	Řešení
1	Bootování bez power signálu	Zkontrolujte stav baterie dle kapitoly <u>3.5 Popis</u> <u>indikací LED</u> Pokud není zařízení nabito dobijte je připojením USB kabelu
2	Není obrazový výstup z DC-F80	 Zkontrolujte napájení Zkontrolujte zapojení všech kabelů postupujte dle <u>Kapitola 4 Instalace a zapojení</u> Zkontrolujte zda je přepínač DIP správně nastaven viz <u>Kapitola 10 Nastavení přepínače</u> <u>DIP</u>.
3	Nelze zaostřit	Dokument je pravděpodobně moc blízko. Stiskněte [ZOOM -] na ovládacím panelu oddalte dokument od objektivu a stiskněte [Auto Focus] tlačítko
4	Když je zařízení zapnuté, LED světlo nesvítí	Výchozí nastavení LED světla je nastaveno na "vypnuto". Použijte ovládací panel a zapněte LED světlo
5	Software Ladibug™ a jiné aplikace nejdou použít současně	Software Ladibug™ a jiné aplikace nejdou použít současně. Pouze jedna aplikace může současně používat DC-W80. Zavřete ostatní aplikace využívající zařízení a spusťte software Ladibug™
6	Výstupní obraz je příliš jasný, příliš tmavý nebo neurčitý	Stiskněte [AUTO TUNE] tlačítko pro nastavení nejlepšího jasu a zaostření.
7	Provozní kroky uvedené v manuálu nejsou aplikovatelné na můj přístroj	Provozní kroky uvedené v manuálu nemusím být použitelné pro Váš přístroj z důvodu vylepšeních funkcí přístroje. Potvrďte firmware svého zařízení a přejděte na web Lumens, abyste zkontrolovali zda není k dispozici aktualizovaná verze . <u>https://www.mylumens.com/support</u>



Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Manufacturer : Lumens Digital Optics Inc.

Product Name : DC-W80

Model Number : 4K Document Camera

Responsible Party – U.S. Contact Information

Supplier : Lumens Integration, Inc.

4116 Clipper Court, Fremont, CA 94538, United States

e-mail : support@mylumens.com

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

