

ZMODO ZH-IXD1D-WAC



Instalační příručka



Smartphone

Zmodo
CameraWiFi internet
connection:

Co budete potřebovat:

Smartphone nebo tablet s Android 2.3 a vyšším nebo iOS 6 a vyšší

Krok 1:

Umístěte kameru na vhodné místo a ujistěte se, že je zde WiFi signál. Připojte napájecí adaptér do kamery na zadní straně. Připojte smartphone / tablet do vaší WiFi sítě



Smartphone


Zmodo
cameraPower
adapterPower
outlet

Krok 2:

Stáhněte si aplikaci Zsight z Gogle Play nebo Apple App Store a nainstalujte. Otevřete aplikaci a vytvořte si Zsight účet, pokud jej nemáte. Pokud ano, přihlaste se. Klikněte na „+“ ikonu v pravém horním rohu a ze seznamu vyberte „Smartlink“. Následujte pokyny pro dokončení.



Zsight



	Svítí zeleně: kamera je zapnutá
	Bliká zeleně: kamera je připravená na Smartlink připojení
	Svítí modře: kamera je připjená k WiFi síti
	Bliká modře: kamera se připojuje k Wifi síti
	Svítí červeně: Kamera se nemůže připojit k WiFi síti Zkontrolujte správnost hesla pro připojení k Wifi

Jak můžu sledovat kameru z PC?

1. Jděte na stránky <http://user.meshare.com> na vašem webovém prohlížeči a přihlašte se vaším Zsight účtem. Uvidíte seznam vašich zařízení a můžete sledovat video z kamer.

Pozn: Zsight účet byl vytvořen při instalaci kamery v Zsight mobilní aplikaci.

2. Nainstalujte si na vaše PC s Windows program Zviewer (slouží ke sledování kamer pouze v lokální síti) ze stránek www.surveillance.zmodo.com nebo www.umax.cz . Spustíte program Zviewer na PC a přihlaste se jako admin s heslem 111111. Vyberte LAN Search a klikněte na Search. Uvidíte všechny kamery ve vaší síti. Klikněte na Add pro přidání kamery do seznamu. Jděte zpět na Live Video pro sledování kamery.

Co znamená hláška „the device has been added“?

Jedna kamera může být spárována pouze s jedním účtem. Pokud uvidíte tuto hlášku, jiný účet již má tuto kameru přidánu do seznamu. Pokud znáte tento účet, můžete po přihlášení odebrat kameru ze seznamu. Pokud jste starší účet zapomněli, kontaktujte technickou podporu Umaxu, kde zajistí odebrání kamery z původního účtu

Použití tlačítka RESET na zadní straně

Pokud budete kameru chtít připojit k jiné Wifi síti na jiném místě, je třeba kameru resetovat do továrního nastavení podržením reset tlačítka po dobu cca 5-10 sekund, dokud nezačne blikat zelená led dioda. Poté opakujte kroky 1 a 2 pro připojení k Wifi síti přes Smartlink.

TECHNICKÁ PODPORA

Infolinka : 800 118 629

Email: support@umax.cz

Provozní doba: po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s
Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9
tel: +420 284 000 164

Provozní doba: po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00