

eGreat U1/ U8


Uživatelský manuál CZ




OBSAH

Popis zařízení	3
Připojení k televizoru	4
Prostředí a nastavení	5
Technická podpora.....	8

POPIS ZAŘÍZENÍ



PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU



1. Zapněte televizor a změňte na něm výstup na HDMI.
2. Propojte pomocí HDMI kabelu televizor s TV Boxem.
3. Připojte napájecí adaptér TV Boxu do elektrické sítě.
4. Při spouštění začne LED dioda na TV Boxu blikat.
5. Po spuštění uvidíte na televizoru domovskou obrazovku (viz níže)

PROSTŘEDÍ A NASTAVENÍ



Na domovské obrazovce vidíte kromě náhledů ikonky a spodní lištu. Kliknutím na žluto-oranžovou šipku vpravo nahoře můžete vybrat z jiných vzhledů prostředí.



Připojení myši a klávesnice

K pohodlnému ovládní připojte k TV Boxu bezdrátovou myš, případně i klávesnici. Do USB portu stačí připojit přijímač standardu 2.4G.

Levým tlačítkem myši se pak proklikáváte. Zpět jdete naopak pravým tlačítkem.

Nastavení WiFi


Jděte do **Nastavení** | **Wi-Fi**.



Pokud máte svůj WiFi hotspot zabezpečený, zadejte heslo.

Instalace a odinstalace aplikací

K přihlášení do Google Play klikněte na ikonku **Play Store** na domovské obrazovce.



Naopak případnou odinstalaci provedete přes **Nastavení | Aplikace**, kde vyberete aplikaci, kterou chcete odinstalovat a potvrdíte.

TECHNICKÁ PODPORA

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s

Hloubětínská 11

198 00 Praha 9

+420 284 000 111

Technická podpora:

+420 284 000 164

support@umax.cz