

Minix NEO X8-H



Uživatelská příručka CZ


Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO X8-H

Minix NEO X8-H je revoluční media hub na bázi Aneroid 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9r4 procesorem a grafikou Mali 450. S účtem Google Play můžete instalovat oblíbené aplikace a rozšiřovat tak mpžnosti zařízení dle potřeb. Aplikace můžete instalovat i ručně.

Minix NEO X8-H přichází s Ethernet a Wifi konektivitou, která umožní sdílet oblíbené filmy, obrázky a hudbu v lokální síti a také využít při prohlížení internetu.


Tato příručka Vás seznámí se základními vlastnostmi zařízení, jeho připojení a základní nastavení.

Obsah balení



Pozn: K Minix NEO X8-H může být v rámci promoakce dodávána pro ovládání také NEO M1 air mouse

Popis zařízení



Power button : Pro zapnutí přístroje držte tlačítko 1-2 sekundy dokud se nerozsvítí LED indikátor na přední straně přístroje. Pro vypnutí přístroje podržte tlačítko dokud se neobjeví hláška na displeji TV. Vyberte OK a potvrďte. Pokud chcete přístroj úplně vypnout, podržte tlačítko cca 8 sekund

SD card slot: Pro zvýšení úložného prostoru můžete použít SD kartu s kapacitou až 64GB

Recovery button: Tlačítko se používá při připojení s PC pro upgrade firmwaru (více o ruční instalaci firmwaru na stránkách výrobce)

Earphone Jack: Slouží pro připojení externího zvukového zařízení jako např. sluchátek apod.

Microphone Jack: Slouží pro připojení externího mikrofonu

Ethernet Jack: Slouží pro připojení do lokální počítačové sítě a k internetu. NEO X8-H lze použít jako router nebo Wifi hotspot. Více v nastavení přístroje

DC 5V-in Jack: Slouží k napájení přístroje dodaným adaptérem. Ten má dostatečnou kapacitu 3A i pro napájení externích zařízení přes USB port. Samotný přístroj má příkon pod 1A.

USB 2.0 ports: Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash disk nebo USB přijímač dodávaný k NEO M1 air mouse a dalších.

HDMI port: Slouží k připojení HD TV nebo počítačového monitoru s HDMI vstupem.

Optical audio port: Slouží k připojení externích zvukových zařízení jako receiver apod.

OTG port: Slouží k propojení s PC v případě ručního updatu firmwaru. Lze jej využít jako další USB port při připojení OTG kabelu, který je součástí dodávky

Funkce dálkového infra ovladače

Pozn: Baterie nejsou součástí dodávky

Pozn: K ovládání zařízení lze využít i další nástroje a zařízení jako air mouse , bezdrátový set myši a klávesnice popř. mobilní telefon s instalovanou aplikací pro ovládání (více na webu výrobce)



⊞	MENU	Vyvolání menu
⊞	HOME	Návrat na hlavní obrazovku
⊞	POWER	Uvedení / vzbuzení ze sleep módu
⊞	BACK	Návrat na předchozí obrazovku nebo zrušení aktivity
⊞	VOLUME DOWN	Hlasitost dolů
⊞	VOLUME UP	Hlasitost nahoru
▲	UP	Posun nahoru
▶	LEFT	Posun doleva
◀	RIGHT	Posun doprava
▼	DOWN	Posun dolů
OK	OK	Potvrzovací tlačítko

Základní nastavení

Co potřebujete:

HD TV nebo PC monitor, které umožňují zobrazit 720P, 1080P nebo 4K obraz.

HDMI kabel pro připojení k HD TV (HDMI kabel je součástí dodávky)

Pro připojení k internetu / síti potřebujete síťový kabel nebo v případě Wireless připojení router s jeho jménem a heslem pro připojení

Pro možnost stažení a instalace aplikací z Google Play je nutné mít Google účet, který zadáte při prvním přístupu na Google Play (je součástí softwaru zařízení)

Uvedení do chodu:

1. Připojte jeden konec HDMI kabelu do vaší TV
2. Druhý konec HDMI kabelu připojte do HDMI portu NEO X8-H
3. Připojte napájecí adaptér do DC portu vzadu na přístroji
4. Podržte hlavní tlačítko cca 2-3 sekundy, než se rozsvítí LED na čelní straně.
5. Zapněte vaší TV nebo PC monitor a zvolte příslušný HDMI vstup.


Nastavení jazyka: Jděte do Settings-Language/Input – Language a zvolte odpovídající jazyk

Nastavení časové zóny: Jděte do Settings-Date/Time- Select Time zone a vyberte odpovídající hodnotu

Nastavení WiFi připojení: Jděte do Settings- WiFi. Zařízení automaticky nalezne dostupné bezdrátové sítě. Vyberte vhodnou síť a potvrďte. Budete vyzváni zadat heslo pro připojení. Po jeho zadání potvrďte tlačítkem „Connect“

XBMC


XBMC je instalován na tomto zařízení jako multimediální centrum, které podporuje přehrávání většiny video a audio formátů. Může být použit pro přehrávání z lokální sítě, internetu i lokálních zdrojů (USB flash disk apod).



Jak přidat zdroje pro přehrávání souborů

Po spuštění XBMC si nejprve nastavte české prostředí.

Jděte na System – Appearance – International – Language





Pozn: Důležitou funkcí XMBC je stahování titulků z internetu, musíte to ale nejprve povolit v doplňcích **System – doplňky – získat doplňky – všechny doplňky – titulky – XBMC subtitles**


U videa, hudby a případně obrázků je pak jen třeba přidat zdroj, tedy cestu k obsahu. Může jich být víc, mohou být na lokálních i síťových discích. Můžete povolit automatické prohledání obsahu a jeho zařazení do knihovny pro výběr podle obrázků. Není to ale nutné, soubory můžete přehrávat i přímo ze složek.

U videa, hudby a případně obrázků klikněte na „přidat zdroj“. Objeví se formulář, kde je možné vybrat buď nějaký adresář na lokálním či síťovém disku, nebo zadat i URL adresu


Klikněte na soubory a potom na přidat zdroj videa



Pozn: Pokud přidáváte zdroj z USB disku, jděte do kořenového adresáře / mnt a vyberte Usbhost



Pozn: Pokud přidáváte zdroj z lokální sítě, zadejte síť windows (SMB)/ skupinu a zvolte sdílenou složku se soubory




Přehrávání filmů

Na hlavní stránce XBMC jděte na VIDEO a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte soubory, které mají být přehrávány. Stiskem tlačítka OK na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)



Přehrávání hudby

Na hlavní stránce XBMC jděte na MUSIC a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte zvukové soubory, které mají být přehrávány. Stiskem tlačítka OK na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)





Přehrávání fotek

Na hlavní stránce XBMC jděte na PHOTO a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte obrazové soubory, které mají být. Stiskem levého tlačítka na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)



Instalace aplikací – Google Play

K instalaci nových aplikací můžete využít Google Play (obchod) nebo ruční instalaci. Pro využití Google Play musíte mít registrovaný Google účet. Upozorňujeme, že výrobce ani distributor neručí za fungování softwaru 3. stran a případně způsobené závady nebo ztrátu, či jakékoliv poškození dat.



TECHNICKÁ PODPORA

Infolinka : 800 118 629
Email: support@umax.cz

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00