Průvodce rychlým startem DC125

Důležité

* Svoji záruku aktivujte na www.lumens.com.tw/reg

* Pro stažení nejnovější verze vícejazyčného návodu k použití a průvodce rychlým startem navštivte naši webovou stránku www.lumens.com.tw/qoto.htm.

1. Instalace a připojení

* Doplňky k produktu viz Návod k použití DC125.

Připojení k počítači



Připojte se k interaktivní tabuli (IWB)





Zatímco je USB připojený, je počítač zapnutý.

2. Začínáme



- Při instalaci Ladibug[™] postupujte podle strany 3. Pokyny k instalaci (1)softwaru Ladibug™ Image.
- (2)Pro spuštění Ladibug™ dvakrát klikněte na ikonu [Ladibug] ().
- 3 Pro výběr funkcí z menu přejeďte myší přes ikonu [Ladibug]
- Umístěte dokument nebo objekt, který má být zobrazen, pod kameru. $(\mathbf{4})$
- Pro zobrazení stránky nastavení Frekvence NAPÁJENÍ klikněte na (5) [PREVIEW] (a potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení nastavení bude živé video k dispozici. (*Toto nastavení je nutné pouze při prvním použití.)
- Klikněte na [AUTO TUNE] 📾 a optimalizujte obraz. Jste připravení k (6) učení nebo prezentaci!
- Labutí krk umístěte dle potřeby a stiskněte tlačítko [FOCUS]. (7)* Při každém pohybu hlavou kamery stiskněte pro opětovné zaostření objektivu tlačítko [FOCUS].

* Více operací viz návod k použití DC125.







3. Pokyny k instalaci softwaru Ladibug™ Image

▼ Systémové požadavky

Windows XP	Windows Vista/Windows 7	MAC OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
• Min. CPU: P4 2.8 GHz	• Min. CPU: P4 2.8 GHz	Min. CPU: PowerPC G4 866 MHz or Intel Pentium [®]
 Min. paměť: 512 MB 	• Min. paměť: 1 GB (32 bit)/2 GB (64 bit)	1.83 GHz Intel Core 2 Duo
 Kompatibilní Direct X9 	 Kompatibilní Direct X9 	 Min. paměť: 512 MB
 Min. rozlišení: 1024 x 768 	 Min. rozlišení: 1024 x 768 	 Min. rozlišení: 1024 x 768
 Min. velikost disku 100 MB 	Min. velikost disku 100 MB Monitor s rozlišením 24-bit	
 Windows XP SP2 a vyšší 		 Min. velikost disku 1 GB
		Min Quick Time 7.4.5

Velmi důležité

* Aby byla instalace dokončena úspěšně, ujistěte se, zda jsou všechny z následujících kroků splněny.

Windows XP/Vista/7

- 1. Po připojení webové stránce Lumens[™] si stáhněte software Ladibug[™].
- 2. Po rozbalení staženého souboru klikněte na [Setup].
- 3. Přečtěte si pokyny, potom stiskněte [Next].







n Location

Change...

Install Ladibug to: C:VProgram Files/Ladibug

4. Pro vytvoření ikony Ladibug™ na pracovní ploše stiskněte [Yes].

4



5. Pro restart systému klikněte na tlačítko [Finish].



→ MAC

- 1. Po připojení webové stránce Lumens™ si stáhněte software Ladibug™.
- 2. Pro instalaci po rozbalení staženého souboru klikněte na ikony Ladibug™.
- 3. Proces instalace spusťte následujícím způsobem.



4. Dodržta pokyny a stiskněte [Continue].



5. Klikněte na [Install].



6. Zadejte své uživatelské jméno a heslo, potom klikněte na [OK].





_2.0.0_Setup	\bigcirc		
\$. -	٩		
4			
ibug 2.0 Uninstaller			
	_		
ibug_MAC_2.0.0_2011-021	0 ► 🚞 Ladibug_MAC_	2.0.0_Setup	
GB available		11.	

7. Klikněte na [Continue Installation].



8. Pro dokončení instalace software klikněte na [Restart].

